GROWATT



Tento překlad slouží pouze pro vaši referenci. V případě nejasností nahlédněte do aktuální verze originálu tohoto dokumentu. V případě sporů je originál rozhodující. Před použitím se ujistěte, že se dokument vztahuje na výrobek, který chcete instalovat a je aktuální.

т	+86 0755 2747 1942	F	+86 755 2747 2131

E service@ginverter.com W www.growatt.com GR-UM-189-A-00

Krok 2. Elektroinstalace

1.Otočením horního krytu USB střídače jej otevřete. 2.Otočte hlavici zámku na dataloggeru, ujistěte se, že je logo trojúhelníku nahoře uprostřed; 3.Připojte USB dataloggeru ke střídači, ujistěte se, že je logo trojúhelníku nahoře uprostřed. Stiskněte hlavici zámku a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud se neutáhne.



Krok 1. Instalace SIM karty

1.Prstem stiskněte háčky na obou stranách dataloggeru, sejměte horní kryt a desku plošných spojů z hlavního krytu; 2.Jemně zatlačte na SIM kartu, dokud ji nevložíte do slotu pro kartu.

3. Vraťte zpět desku plošných spojů a horní kryt, když uslyšíte "cvaknutí", znamená to, že horní kryt je upevněn.



Krok 3. Otevření střídače, kontrola zapojení

1.Po instalaci Shine4G-X otevřete střídač. 2.Při první instalaci zařízení Shine4G-X bude indikátor blikat červeně, po navázání komunikace mezi serverem a střídačem bude blikat modře.

Popis stavu LED kontrolky

Blikání LED	Stav provozu
Bliká červeně	Komunikace mezi serverem a střídačem probíhá normálně, střídač se nyní připojuje k serveru.
Bliká modře	Síťová komunikace v normálu

Pro stažení aplikace ShinePhone naskenujte níže uvedený QR kód, můžete také vyhledat aplikaci ShinePhone v obchodě iOS nebo Google Play, stáhnout ji a nainstalovat.

Poznámka:

1.Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi;

2.Podrobnosti naleznete na adrese http://server-cn.growatt.com.



1. Postupujte podle pokynů na stránce, vyplňte požadované informace. Klikněte na tlačítko "Register", čímž přejdete na stránku elektrárny.

Poznámka: Telefon je důležitým nástrojem pro zjištění zpětné zjištění hesla a některých dalších funkcí, vyplňte prosím správné telefonní číslo.

Dem 2	211
Sign In Forpet passed Reg	no accol
Sign in Forpet passed Reg	
Sign in Fegat passed Reg	×
Forget password Reg	
Sign in Fegat passed Reg	M
Forgot password Reg	
Testina	gister
1.001	
IN IN	

51		Register
A THE	rea	Select
U	sername	(10) (marginal
Pi	assword	Ter passwild
Ri	epeat assword	it p wind
S P	hone number	form phone or char
E E	mail address	Berne Server
E In	staller Code	Stand Internation County
	Termi	ind cond tions agreed
		Register

2.Na stránce "Plant List" klikněte na "add datalogger", přejdete na stránku, která slouží k přidání dataloggeru, klikněte na "Scan", naskenujte QR kód dataloggeru, když se na stránce zobrazí stránka "Notice", klikněte na ano pro dokončení přidávání.

China Mobile # all 8 all 338B/s 🗰 🕸 🔞 🎉 1880 13:48	China Mobilis 🔐 📶 ¹⁸ all 2.10K/s 📰 🕸 🔞 💷 11:09	China Mobile 🖬 all 336B/s 🗖 🔀 🕼 😵 🔞 🎵	
Add Plant Skip	Plant list +	< Scanning a barcode	C Add datakigga
Plant name Imm he fleet neme	Plant name Current Power I PV capacity I Circ	Please scan the barcode on the datalogger case	The technic and area all the and the second se
Plant address	-& Current Power:0.0W		an nigovanor 🗮 🛌
• Clima	Installation date 12019/08-12 PV capacity 1000W Energy Today 0.0kWh		Notice
Parala - events for a monor Company of the second s			Note Hiordel to ensure the stability of the monitoring, please suck the dataloger suction cup antenie en the metal. Yes
PV capacity(w) Plant type			
Contracting page		-	
PV Plant + Scont from	C C A		

3.Parametry a informace o FV systému lze získat na stránce "Plant List" 4. Pokud potřebujete přidat, zkontrolovat, odstranit datalogger a "Dashboard", jako je denní produkce energie, měsíční produkce energie atd.



Dodatek: Rychlé řešení problémů

Stav LED	Stav provozu	Řešení problému
Bliká modře	Komunikuje správně	
Bliká červeně	Komunikace se střídačem je funkční a nyní se připojuje k serveru.	Pokud červená kontrolka dlouho bliká, zkontrolujte, zda je název domény a informace o portu správně.
Bliká zeleně	Komunikace se střídačem je abnormální a komunikace se serverem je v pořádku.	Zkontrolujte spojení mezi střídačem a dataloggerem.
Svítí moodře	Datalogger abnormální	Vyměňte datalogger.
Svítí červeně	Nedoplatky na SIM kartě nebo žádný signál	Zkontrolujte stav karty SIM.
Svítí zeleně	Selhává načtení SIM karty	Zkontrolujte, zda není SIM karta uvolněná nebo poškozená.
Nesvítí	Abnormální komunikace	1.Zkontrolujte spojení mezi střídačem a dataloggerem. 2.Zkontrolujte název domény a informace o portu.

nebo přidat elektrárnu, klikněte na tlačítko "+" vpravo nahoře.

Poznámka: 1.Po úspěšném přidání se Shine4G-X automaticky připojí k serveru, během konfigurace bude blikat červené světlo, když se změní na modré, konfigurace proběhla úspěšně. Pokud datalogger potřebuje změnit monitorovací účet, je 2třeba odstraniť S/N dataloggeru na původním účtu, pouze tak může zařízení přejít na jiný účet.

The Tolecom will "all 224B/s 電気(0-00)(1:10 < Plant list 古瑞瓦特新能源有限公司 Plant Management PV capacity 10kW Add datalogger Datalogger list Datalogger list 1054.3 Add datalogger 70383.1kWh Edit datalogger Delete datalogge 盇 官 Configure datalogger Part TEXAS THE Cancel Power(Energy of his Tirtal MORTH 5 \bigcirc 8