

# ShineWiLan-X2

## Uživatelský manuál



Odmítnutí odpovědnosti: Obsah tohoto dokumentu je průběžně revidován a v případě potřeby upravován. Společnost Growatt si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny v tomto materiálu.

Copyright © 2025 Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tento překlad slouží pouze pro vaši referenci. V případě nejasností nahlédněte do aktuální verze originálu tohoto dokumentu. V případě sporů je originál rozhodující. Před použitím se ujistěte, že se dokument vztahuje na výrobek, který chcete instalovat a je aktuální.

### 1. Představení produktu

ShineWiLan-X2 je kompatibilní se všemi FV zařízeními Growatt vybavenými portem USB, jako jsou FV střídače a hybridní střídače, a umožňuje vzdálené monitorování a údržbu FV systémů prostřednictvím ethernetového kabelu nebo připojení WiFi.

- > Podporuje mobilní APP a monitorování na webových stránkách serveru
- Podporuje vzdálenou konfiguraci a aktualizaci firmwaru
   Podpora místního ukládání dat a opakovaného přenosu bodů přerušení
- > Podpora síťové konfigurace dataloggeru v režimu Bluetooth



### 4. Instalace a konfigurace

#### 4.1 Ilnstrukce k instalaci

4.1.1 l nstalace ethernetového kabelu (tento krok přeskočte, pokud se pro připojení nepoužívá kabel LAN)

1.Síťový kabel protáhněte následujícími částmi ①②③ zleva doprava; 2.Jednu stranu síťového kabelu připojte k portu RJ45 na zařízení ShineWiLan-X2 (ujistěte se, že slyšíte zvuk cvaknutí) a druhou stranu připojte k portu LAN routeru; 3.Sešroubujte součásti ③②① pevně zprava doleva za sebou.



#### 4.1.2 Připojení FV zařízení

1.Otočte kryt portu USB na FV zařízení proti směru hodinových ručiček a sejměte jej;

2.Otáčejte zámkem na horním konci dataloggeru, dokud ikona trojúhelníku nebude směřovat nahoru a nebude vycentrovaná;

3.Zarovnejte datalogger s portem USB na FV zařízení a ujistěte se, že ikona trojúhelníku směřuje nahoru; poté stiskněte zámek a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně připojen.



### 4.2 Zapnutí FV zařízení a kontrola stavu připojení

Po instalaci zařízení ShineWiLan-X2 zapněte FV zařízení. Stálé modré světlo dataloggeru při prvním spuštění indikuje, že je v režimu Bluetooth. Popis stavu LED je uveden níže:

Stav LED	Provozní stav	
Nesvítí	Dataloggeru se nepodařilo komunikovat s FV zařízením. (1) Zkontrolujte, zda je datalogger správně připojen k portu USB na FV zařízení; (2) Odpojte a znovu připojte datalogger; (3) Připojte datalogger k jinému FV zařízení a zkontrolujte, zda není vadný datalogger nebo FV zařízení.	
Svítí bíle	Datalogger se inicializuje. Počkejte prosím přibližně jednu minutu.	
Svítí modře	Datalogger je v režimu Bluetooth. Pokračujte v procesu konfigurace sítě. Pokud nepotřebujete síť konfigurovat, můžete tento režim ukončit jedním stisknutím tlačítka .	

<ul> <li>Tento výrobek lze napájet Growatt. Nepřipojujte jej k adaptérům.</li> <li>Pokud střídač zobrazí alar znamená to, že mohlo doj Nepřipojujte datalogger ke operace, aby nedošlo ke z</li> <li>Nepoužívejte tento výrobe používat bezdrátová zaříze</li> <li>Nepokoušejte se zařízení o Pokud potřebujete jakouk</li> </ul>	pouze z portu USB střídačů k jiným USB portům nebo m nízkého izolačního odporu, ít k poruše uzemnění v šasi. e střídači ani neprovádějte jiné ranění osob. ek na místech, kde není povoleno ení. opravovat nebo upravovat sami. oli podporu, kontaktujte nás.
---	--

### 4.3 Konfigurace dataloggeru

1.Pro stažení aplikace ShinePhone naskenujte níže uvedený QR kód nebo můžete vyhledat aplikaci ShinePhone v obchodě Apple Store nebo Google Play a poté stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi aplikace.

2.Po instalaci aplikace APP můžete podle pokynů nakonfigurovat datalogger a přidat fotovoltaickou elektrárnu. Podrobnosti o konfiguraci dataloggeru naleznete v příručce ShineWiLan-X2 Configuration Guide, kterou získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu.



[ShinePhone APP]



[ShineWiLan-X2 Configuration Guide]

#### 4.4 Tlačítko ShineWiLan-X2

Úkon	Popis
Pokud zařízení ShineWiLan-X2 pracuje normálně, stiskněte krátce tlačítko (indikátor se změní na modrý).	Přechod do režimu Bluetooth
Když je zařízení ShineWiLan-X2 v režimu Bluetooth, stiskněte krátce tlačítko (indikátor přestane svítit modře).	Ukončení režimu Bluetooth
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 6 s, dokud nezbělá.	Obnovení továrního nastavení zařízení ShineWiLan-X2 (ve výchozím nastavení se používá dynamická IP adresa)

#### 4.5 Troubleshooting

Stav LED	Provozní stav	Řešení
Bliká modře	Normální komunikace se zařízením FV, routerem a serverem	Normální provoz

Stav LED	Provozní stav	Řešení
Svítí modře	V režimu Bluetooth	Konfigurace sítě v režimu Bluetooth. Pokračujte v procesu konfigurace sítě. Pokud to není nutné, můžete režim ukončit jedním stisknutím tlačítka
Svítí zeleně	ShineWiLan-X2 se nepodařilo připojit k routeru	<ol> <li>Připojení přes bezdrátovou síť WiFi         <ol> <li>Připojení přes bezdrátovou síť WiFi</li> <li>Zkontrolujte, zda jste při konfiguraci             zadali správné jméno a heslo routeru.</li> <li>Zkontrolujte router</li> <li>Název routeru by měl být kombinací             anglických písmen a číslic; speciální             symboly nejsou povoleny: (€¥)             b) Z bezpečnostních důvodů používejte             šifrovanou bezdrátovou síť.             c) Nepodporuje veřejnou síť, která             používá sekundární ověřování.             </li> </ol> </li> <li>Připojení přes kabel LAN         <ol> <li>Zkontrolujte, zda je připojen kabel             Ethernet.             </li> <li>Restartujte router             </li> <li>Pokud je použita statická IP, zkontrolujte,             zda jsou IP adresy dataloggeru a routeru ve             </li> </ol> </li> </ol>
Bliká zeleně	Úspěšně se připojil k routeru, ale nepodařilo se připojit k serveru.	<ul> <li>(1) Zkontrolujte, zda má router přístup k internetu.</li> <li>(2) Zkontrolujte, zda brána firewall routeru neblokuje port 7006.</li> </ul>
Nesvítí	Nepodařilo se připojit k zařízení FV	Zkontrolujte, zda je datalogger správně připojen k portu USB FV zařízení.

## 5. Parametry

Тур	Položka	Parametr	
Obecné parametry	Rozměry (D/Š/V)	152mm/47mm/32mm	
	Hmotnost	92g	
	Stupeň krytí	IP65	
	Certifikace	CE, UKCA, SAA, RoHS	
	Připojovací port	USB	
	Provozní napětí	5V (+/-5%)	
Elektrické	Jmenovitý proud	500mA	
parametry	Typická spotřeba energie	2.5W (MAX: 4W)	
	Provozní teplota	-30°C ~ +65°C	
	Skladovací teplota	-40°C ~ +70°C	
	Podporovaný server	ShineServer	
Parametry užití	Komunikace se střídačem	Modbus RTU	
	Komuniakce se serverem	MQTT	
	Podporované sítě	2.4GHz WiFi, Bluetooth 4.2	
	Teoretická komunikační vzdálenost	LAN: 100m (Cat5e ) WiFi: 50m (prázdný prostor bez překážek )	
	Interval přenosu dat	5 Min	
	Výchozí IP adresa serveru	mqtt.growatt.com	
Bezdrátové parametry	Podporované standardy	WiFi:802.11b/g/n, BLE: 4.2	
	Podporovaná frekvence	2.4GHz	

Тур	Položka	Parametr
Bezdrátové parametry	Citlivost přijímače	CCK, 1 Mbps : -97±2dBm CCK, 11 Mbps: -88±2dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -92±2dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -75±2dBm Ht20 (MCS0): -92±2dBm Ht20 (MCS7): -72±2dBm Ht40 (MCS0): -89±2dBm Ht40 (MCS7): -69±2dBm BLE:-93±2dBm (@1M,30.8%PER)
	Vysílací výkon	802.11b: 19.5±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 18±2 dBm (@HT20, MCS0) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7) BLE: 0±2 dBm (@1Mbps)

### 6. Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje následující předpisy a požadavky:

- > Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU (EMC)
- > Radio Equipment Directive: 2014/53/EU (RED)
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016: 2014/35/EU(LVD)
- Restriction of Hazardous Substances Directive: 2011/65/EU (EU) and 2015/863 (RoHS)

Prohlášení o shodě si můžete stáhnout na adrese https:// en.growatt.com.

### 7. Kontakt

#### Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd.

4-13/F, Building A, Sino-German (Europe) Industrial Park, Hangcheng Blvd, Bao'an District, Shenzhen, China



service@growatt.com



en.growatt.com

For local customer support, please visit https://en.growatt.com/support/contact





