





Toto je pouze strojový překlad a může obsahovat nepřesnosti. Slouží pouze pro vaši referenci. V případě nejasností nahlédněte do aktuální verze originálu tohoto dokumentu. V případě sporů je originál rozhodující. Za případné chyby v překladu neneseme odpovědnost. Před použitím se ujistěte, že se dokument vztahuje na výrobek, který chcete instalovat.

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

ADD: 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, Čína. E-mailinfo@solaxpower.com



320101042008

X3-Hybrid G4 5 kW / 5,5 kW / 6 kW / 8 kW

5 kW / 5,5 kW / 6 kW / 8 kW 8,3 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW Uživatelská příručka

Verze 8.0



www.solaxpower.com

### Historie změn

Změny mezi verzemi dokumentu jsou kumulativní. Nejnovější verze obsahuje všechny aktualizace provedené v předchozích verzích.

### Verze 08 (20. ledna 2025)

Podpora modelu baterie HS51. Přidán obsah týkající se doby volného hesla a doby resetování hesla.

### Verze 07 (23. července 2024)

Aktualizujte adresu společnosti.

Aktualizace 4.3 Bezpečnostní opatření pro instalaci (upraveno doporučení pro přímé sluneční světlo). Aktualizace technických údajů (Přidána poznámka k max. PV proudu a upraven rozsah napětí baterie pro střídač 5/6/8/10/12/15kW).

Upravený točivý moment při mechanické instalaci, připojení uzemnění a připojení k síti a EPS (mimo síť).

Upravil čistou hmotnost na 30 $\pm$ 1 kg a hrubou hmotnost na 34 $\pm$ 1 kg. Upravil průměr PE drátu ze 4 mm<sup>2</sup> na 4~6 mm<sup>2</sup>.

Upravil počet a pořadí instalace podložek v mechanické instalaci.

#### Verze 06 (1. listopadu 2023)

Aktualizace 3 Technické údaje (přidány parametry jmenovitého výstupního zdánlivého výkonu a max. výstupního zdánlivého výkonu pro AS/NZS 4777.2)

### Verze 05 (13. září 2023)

Aktualizace 7.2 Obsluha LCD (Aktualizován popis funkce ohřevu baterie) na straně 116.)

### Verze 04 (26. července 2023)

Aktualizace 7.2 Obsluha LCD (opravte chybu v 27) na straně 114.) Aktualizujte celou pasáž (Přidejte X3-Hybrid-5,5-D-LV a X3-Hybrid-8,3-D-LV.) Aktualizujte 7.2 LCD Operation (Přidejte Meter/CT Check v rozhraní Meter/CT setting a Super-Backup v rozhraní EPS setting.)

Aktualizace 3.1 Stejnosměrný příkon (Přidejte maximální výkon fotovoltaického pole.) Aktualizace 5.5.3 Paralelní komunikace (Oprava paralelního systému.)

Aktualizace 2.2 Elektrické blokové schéma systému (Přidejte upozornění na straně 14.) Aktualizace 1.3.1 Důležité bezpečnostní pokyny (Opravte některá upozornění.) Aktualizace 5 Elektrické připojení (Vysvětlení použití australského stejnosměrného spínače

tohoto měniče najdete na straně75.)

Aktualizace 5.4 Připojení baterie (Aktualizace kompatibilních modelů baterií a jejich množství na straně46.)

### Verze 03 (08. května 2023)

Aktualizace 2.3 Pracovní režimy a 7.3 Provoz LCD (V kapitole o pracovních režimech byl přidán režim úspory ve špičce.)

Aktualizace 7.3 Ovládání LCD (Aktualizováno zobrazení LCD v rámci většiny nastavení.) Aktualizace 3 Technické údaje (Změněn údaj o max. vstupním proudu na 28/16 A a údaj o max. zkratovém proudu na 35/20 A pro měniče 8kW+.) Aktualizace 4.2 Seznam balení (V seznamu balení měniče verze M odstraněn "PE kabel".)

Aktualizace 5.1 Připojení fotovoltaického modulu (Odstraněna metoda připojení fotovoltaického modulu COMM.)

Aktualizace 5.5.3 Paralelní připojení (Aktualizace popisu.)

### Verze 02 (14. prosince 2022)

Aktualizace výkonu měniče (Přídáno 10.0K-D pro certifikaci Belgie) Aktualizace 2.3 Pracovní režimy (Oddělen popis doby nuceného nabíjení a povolené doby vybíjení) Aktualizace 2.2 Elektrické blokové schéma systému (změněno místo RCD ve schématu verze D a M v Austrálii)

Aktualizace 5.5.3 Paralelní připojení (přidána poznámka o nastavení "External ATS" a opraven port měniče, ke kterému je měřič připojen)

Aktualizace 7.3 Provoz LCD (změna nastavení "External ATS")

Aktualizace 3 Technické údaje (Upraven popis některých údajů a přidány některé nové parametry.)

Aktualizace 1.3.2 Vysvětlení symbolů (odstraněna ikona a popis "UNKI")

Aktualizace 5.5.4 Komunikace COM (Počítač je připojen k měniči prostřednictvím převodníku USB-RS485.)

### Verze 01 (15. září 2022)

Aktualizace 1.3.2 Vysvětlení symbolů (Odstraněna ikona "TUV") Aktualizace 4.2 Seznam balení (Změněn volitelný WiFi Dongle) Aktualizace 2.2/5.3/5.5.2/5.8 (Změněny všechny údaje CT) Aktualizace designu a titulní strany (Změna telefonního čísla a změna tolerance rozložení designu) Aktualizace 1.3.3 Směrnice ES (Aktualizovány příslušné normy) Aktualizace 3 Technické údaje (Přidán "Jmenovitý střídavý výstupní proud") Aktualizace 5.5.2

Úvod do komunikace s elektroměrem/ČT (Přidána poznámka o požadavcích na instalaci ČT)

### Verze 00 (20. června 2022)

První vydání

### Obsah

### 1 Poznámka k této příručce ......03

1.1 Rozsah platnosti	03
1.2 Cílová skupina	03
1.3 Použité symboly	03
1.3.1 Důležité bezpečnostní pokyny	04
1.3.2 Vysvětlení symbolů	09
1.3.3 Směrnice CE	11

# 2 Úvod 12 2.1 Základní funkce 1 2 2.2 Elektrické blokové schéma systému 1 2 2.3 Pracovní režimy 1 5 2.4 Rozměry 1 7 2.5 Svorky měniče 1 8

3 Technické údaje	19
3.1 Stejnosměrný vstup	19
3.2 Vstup/výstup střídavého proudu	19
3.3 Baterie	20
3.4 Efektivita, bezpe <b>č</b> nost a ochrana	20
3.5 Výstup EPS(mimo síť)	21
3.6 Obecn <b>é ú</b> daje	21

4 Instalace	22
4.1 Kontrola poškození při přepravě	22
4.2 Balicí seznam	22
4.3 Bezpečnostní opatření při instalaci	24
4.4 P <b>ří</b> prava n <b>á</b> stroj <b>ů</b>	25
4.5 Podmínky na místě instalace	27
4.5.1 Požadavky na nosiče instalace	27
4.5.2 Požadavky na instalaci	27
4.5.3 Požadavky na instalační prostor	28
4.6 Mont <b>áž</b>	29

5 Elektrická připojení	32
5.1 Připojení fotovoltaiky	32
5.2 Připojení síťového portu a výstupu EPS (mimo síť)	36
5.3 Bloková schéma EPS (mimo síť)	37
5.4 Připojení baterie	46
5.5 Komunikační připojení	50
5.5.1 Úvod do komunikace COM	50
5.5.2 Úvod do komunikace s měřidly/CT	52
5.5.3 Paralelní komunikace	55
5.5.4 Úvod do komunikace DRM	62
5.5.5 Úvod do portu OFF	62
5.5.6 Kroky komunikačního připojení	63
5.6 Připojení uzemnění (povinné)	71
5.7 Monitorování připojení(příslušenství)	74
5.8 Před spuštěním měniče zkontrolujte všechny níže uvedené kro	oky .78
5.9 Provoz měniče	79

6	Aktualizace	firmwaru	۱	82
---	-------------	----------	---	----

7 Nastavení	86
7.1 Ovládací panel	
7.2 Struktura nabídky	
7.3 Provoz LCD	

8 Řešení problémů	
8.1 Řešení problémů	
8.2 Běžná údržba	

9 Vyřazení z provozu	131
9.1 Demontáž měniče	
9.2 Balení	
9.3 Skladování a přeprava	
9.4 Likvidace odpadu	

- ZÁRUČNÍ REGISTRAČNÍ EORMULÁŘ \*

### 1 Poznámky k této příručce

### 1.1 Rozsah platnosti

Tento návod je nedílnou součástí měniče, popisuje montáž, instalaci, uvedení do provozu, údržbu a poruchy výrobku. Před uvedením do provozu si ji pečlivě přečtěte.

X3-Hybrid-5.0Đ	X3-Hybrid-5.0-M	X3-Hybrid-10.0-D X3- Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-10.0-M
X3-Hybrid-6.0-D	X3-Hybrid-6.0-M	X3-Hybrid-12.0-D	X3-Hybrid-12.0-M
X3-Hybrid-8.0-D	X3-Hybrid-8.0-M	X3-Hybrid-15.0-D	X3-Hybrid-15.0-M
X3-Hybrid-	5,5-D LV	X3-Hybrid-8,3	-D LV

Poznámka: Řada "X3-Hybrid" označuje střídač pro ukládání energie, který podporuje připojení fotovoltaiky k síti.

"5,0" znamená 5,0 kW.

"10.0K-D" je v souladu s C10/11.

"D" znamená s "DC switch", "M" znamená externě připojený s X3-Matebox. "LV" znamená nízké napětí.

Střídač o výkonu 15,0 kW splňuje thajské předpisy PEA/MEA pro připojení k síti. Tuto příručku mějte k dispozici.

### 1.2 Cílová skupina

Tato příručka je určena pro koncové zákazníky a kvalifikované elektrikáře. Úkony popsané v této příručce mohou provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

### 1.3 Použité symboly

V tomto dokumentu jsou uvedeny následující typy bezpečnostních pokynů a obecných informací, jak je popsáno níže:

### Nebezpečí!

"Nebezpečí" označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, způsobí vysokou míru rizika, například vážné zranění nebo dokonce smrt.

Pozor!

" Varování" označuje nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud se jí nevyhnete.



### Pozor!

"Pozor" označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.



### Poznámka!

"Poznámka" obsahuje tipy, které jsou cenné pro optimální provoz našeho výrobku.

### 1.3.1 Important Safety Instructions

### Nebezpečí!

Ohrožení života v důsledku vysokého napětí ve střídači! Pracovníci odpovědní za instalaci, elektrické připojení, odstraňování závad, údržbu a obsluhu při odstraňování závad tohoto výrobku musí být proškoleni, musí ovládat správný způsob obsluhy, mít odpovídající elektrikářskou kvalifikaci a znalosti o bezpečném provozu.



Pozor!

Když měnič pracuje, je přísně zakázáno dotýkat se pláště. Teplota pláště je vysoká a hrozí nebezpečí opaření.



způsobit trvalé poškození nebo jiné ztráty na měniči,

na které se nevztahuje záruka.



Pozor! Před prováděním údržby, čištění nebo provozu na obvodu připojeném k měniči musí autorizovaný personál údržby nejprve odpojit střídavé a stejnosměrné napájení měniče.



Pozor! Měnič provozujte pouze tehdy, je-li technicky bez závad.



Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Pozor!

K odpojení proudových vodičů potřebujete vícepólové přerušovací zařízení.

Tento měnič může používat pouze příslušenství prodávané a doporučené naší, jinak může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Bez povolení naší společnosti nesmíte otevírat kryt měniče ani vyměňovat jeho součásti, jinak bude příslib záruky na měnič neplatný.

Při instalaci a testování výrobku přísně dodržujte příslušné bezpečnostní specifikace. Při instalaci, provozu nebo údržbě si pozorně přečtěte a dodržujte pokyny a bezpečnostní opatření uvedené měniči nebo v uživatelské příručce. Při nesprávné obsluze může ke ztrátám na zdraví a majetku. Po použití uživatelskou příručku řádně uschovejte.

Používání a provoz měniče musí být prováděny v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, jinak tato ochrana selže a záruka na měnič rovněž zanikne. Během práce může teplota povrchu měniče překročit 60 °C, před dotykem se ujistěte, že měnič vychladl, a zajistěte, aby se ho nemohly dotýkat děti.

Fotovoltaické panely pod vlivem slunečního záření vytvářejí nebezpečné vysoké stejnosměrné napětí. Řiďte se našimi pokyny, jinak vás to může ohrozit na životě.

Před jakýmkoli zapojením nebo elektrickou operací na měniči musí být všechny zdroje stejnosměrného a střídavého proudu odpojeny od měniče alespoň na 5 minut, aby byla zajištěna úplná izolace měniče a zabránilo se úrazu elektrickým proudem.

Fotovoltaický modul použitý na střídači musí mít jmenovitou hodnotu IEC61730A a celkové napětí otevřeného obvodu fotovoltaického řetězce / pole je nižší než maximální jmenovité stejnosměrné vstupní napětí střídače. Na případné škody způsobené přepětím fotovoltaického zdroje se nevztahuje záruka.

Místo instalace by mělo být mimo dosah vlhkého prostředí a korozivních látek.

Po odpojení střídače a rozvodné sítě od fotovoltaického napájení se v krátké objeví určité množství zbytkového proudu, buďte opatrní, jinak může dojít k vážnému zranění osob a dokonce i k vysokému riziku.

smrti. Pomocí multimetru (impedance alespoň<br/>1 $M\Omega)$ změřte napětí mezi UDC a UDC-, abyste se ujistili, že měnič je v pořádku.

před zahájením provozu vybije pod bezpečné napětí (35 VDC).

### Přepěťové ochrany (SPD) pro fotovoltaické instalace



Při instalaci fotovoltaického systému by měla být zajištěna ochrana proti přepětí pomocí svodičů přepětí.

Střídač připojený k síti je vybaven SPD jak na vstupní straně FV, tak na straně MAINS.

Přímý nebo nepřímý úder blesku může způsobit poruchu. Přepětí je hlavní příčinou poškození většiny zařízení bleskem. Přepětí se může vyskytnout na fotovoltaickém vstupu nebo na výstupu střídavého proudu, zejména v odlehlých horských oblastech, kam je přiveden kabel na dlouhou vzdálenost.

Před instalací SPD se poraďte s odborníky.

Vnější zařízení ochrany před bleskem může snížit vliv přímého úderu blesku a zařízení ochrany před bleskem může propustit přepěťový proud do země.

Pokud je budova instalovaná s vnějším zařízením na ochranu před bleskem vzdálená od umístění měniče, měl by měnič za účelem ochrany měniče před elektrickým a mechanickým poškozením instalovat také vnější zařízení na ochranu před bleskem.

K ochraně stejnosměrného systému je zapotřebí dvoustupňové přepěťové ochrany mezi stejnosměrným kabelem střídače a modulem fotovoltaického zařízení.

Za účelem ochrany střídavého systému by mělo být na výstupu střídavého proudu, umístěném mezi střídačem a sítí, instalováno zařízení přepěťové ochrany úrovně 2. Požadavky na instalaci musí být v souladu s normou IEC61643-21.

Všechny stejnosměrné kabely musí být instalovány v co nejkratší vzdálenosti a kladný a záporný kabel stejného vstupu musí být svázány dohromady, aby se zabránilo vzniku smyček v systému.

Požadavky na minimální vzdálenost instalace a vazby se vztahují také na pomocné uzemnění a stínicí uzemňovací vodiče.



elektřiny připojený k síti nedokáže detekovat napájení.

výpadek a stále dodává energii do elektrické sítě. To je velmi nebezpečné pro pracovníky údržby a pro rozvodnou síť na přenosovém vedení.

Střídače používají metodu aktivního frekvenčního posunu, aby se zabránilo ostrovnímu provozu. účinek. Pozor!

 Všechny střídače jsou vybaveny certifikovaným vnitřním monitorováním zbytkového proudu (RCM), které chrání před možným úrazem elektrickým proudem a nebezpečím požáru v případě poruchy fotovoltaického pole, kabelů nebo střídače.

Pro RCM existují 2 prahové hodnoty vypnutí, jak je požadováno pro certifikaci (IEC 62109-2:2011).

Výchozí hodnota pro ochranu před úrazem elektrickým proudem je 30 mA a pro pomalu rostoucí proud je 300 mA.

 Pokud místní předpisy vyžadují externí proudový chránič, doporučujeme zvolit proudový chránič typu A s jmenovitým zbytkovým proudem 300 mA.

 $\bigwedge$ 

Vysoký unikající proud! Před připojením přívodu je nezbytné uzemnění.

 Chybné zemní spojení může mít za následek selhání zařízení, zranění osob a smrt a elektromagnetické rušení.

• Zajistěte správné uzemnění podle IEC62109 a průměr vodiče podle specifikace STANDARD.

Nepřipojujte uzemňovací konce zařízení do série, abyste zabránili vícebodovému uzemnění.

 Elektrické spotřebiče musí být instalovány v souladu s předpisy pro elektroinstalaci v jednotlivých zemích.

Pro Spojené království

 Instalace, která připojuje zařízení k napájecím svorkám, musí splňovat požadavky normy BS 7671.

• Elektrická instalace fotovoltaického systému musí splňovat požadavky norem BS 7671 a IEC 60364-7-712.

Všechna ochranná zařízení nelze měnit.

 Uživatel zajistí, aby zařízení bylo instalováno, navrženo a provozováno tak, aby vždy splňovalo ESQCR22(1)(a).

### Bezpečnostní pokyny k bateriím

Střídač by měl být spárován s vysokonapěťovou baterií, konkrétní parametry, jako je typ baterie, jmenovité napětí a jmenovitá kapacita atd., naleznete v části 3.3.

Podrobnosti naleznete v odpovídající specifikaci baterie.

### 1.3.2 Vysvětlení symbolů

V této části jsou vysvětleny všechny symboly uvedené na měniči a na typovém štítku.

• Symboly na měniči

Symboly	Explanation
	Provozní displej
ĺ=Ţ	Stav baterie
$\triangle$	Došlo k chybě, informujte o tom prosím ihned svého instalatéra.
• Symboly na t	typovém štítku
Symboly	Explanation
Œ	Označení CE. Měnič splňuje požadavky platných směrnic CE.
TUVT science CONTRACT	Certifikát TUV.
	Poznámka RCM.
	Pozor na horký povrch. Měnič se může během provozu zahřívat. Během provozu se vyhněte kontaktu.

Bezpeč

nost

4	Nebezpečí vysokého napětí. života v důsledku vysokého napětí ve střídači!
	Nebezpečí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Ĩ	Dodržujte přiloženou dokumentaci.
	Měnič nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Informace o likvidaci naleznete v přiložené dokumentaci.
	Tento střídač neprovozujte, dokud není odpojen od bateriové sítě a dodavatelů fotovoltaických elektráren na místě.
	Ohrožení života v důsledku vysokého napětí. Ve střídači je po vypnutí zbytkové napětí, které se musí 5 minut vybíjet. Před otevřením horního víka nebo víka stejnosměrného proudu počkejte 5 min.

### 1.3.3 Směrnice CE

V této kapitole jsou popsány požadavky evropských předpisů pro nízké napětí, včetně bezpečnostních pokynů a licenčních podmínek systému, uživatel musí při instalaci, provozu a údržbě měniče tyto předpisy dodržovat, jinak dojde ke zranění nebo usmrcení osob a poškození měniče.

Pokud nerozumíte "nebezpečí", "varování", "upozornění" a popisu v příručceobraťte se před instalací a provozem na výrobce nebo servisního zástupce.

Střídač připojený k síti splňuje požadavky směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU.Detekce komponent je založena na: Norma 2014/35/EU (LVD) EN IEC 62109-1; EN IEC 62109-2 EN IEC 62477-1 Norma 2014/30/EU (EMC) EN IEC 61000-6-1; EN IEC 61000-6-2; EN IEC 61000-6-3; EN IEC 61000-6-4; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 61000-3-11; EN 61000-3-12; EN 55011

Při instalaci do systému fotovoltaických modulů je nutné se před spuštěním modulu (tj. uvedením do provozu) ujistit, že celý systém splňuje požadavky ES(2014/35/EU, 2014/30/EU atd.) Montáž musí být provedena v souladu se zákonnými pravidly pro zapojení.Instalace a konfigurace systému musí být v souladu s bezpečnostními pravidly, včetně použití stanovených způsobů zapojení. Instalaci systému mohou provádět pouze profesionální montážní firmy, které jsou obeznámeny s bezpečnostními požadavky a EMC. Montážní firma musí zajistit, aby systém příslušným vnitrostátním zákonům.

Jednotlivé podsestavy systému musí být vzájemně propojeny pomocí metod zapojení uvedených v národních/mezinárodních předpisech, jako je národní elektrický předpis (NFPA) č. 70 nebo předpis VDE 4105.

# 2 Úvod

### 2.1 Základní funkce

Tento vysoce kvalitní střídač dokáže přeměnit solární energii na střídavý proud a ukládat energii do baterií. Střídač lze použít k optimalizaci vlastní spotřeby, uložit jej do baterií pro budoucí použití nebo jej napájet z veřejné sítě. Způsob fungování závisí na

preferencích uživatele. Může poskytovat nouzové napájení při výpadku proudu.

### 2.2 Elektrické blokové schéma systému

Střídač má dvě schémata zapojení, jedno pro střídač řady M připojený k X3-Matebox a druhé pro střídač řady D.

V různých zemích existují různé způsoby zapojení, jedním z nich je propojení vedení N s vedením PE, druhým je oddělení vedení od vedení PE, viz níže;

### Schéma A: oddělené zapojení vedení N a PE, měnič řady D; (pro většinu zemí)



N-BAR pro zátěže EPS(Off-grid) N-BAR pro zátěže



Schéma C: vedení N a PE společně, měnič série D; ( platí pro Austrálii)



### Schéma B: oddělené zapojení vedení N a PE, měnič řady M; (pro většinu zemí)

### 2.3 Práce Režimy

Střídač má dvě konfigurovatelné pracovní doby: povolenou dobu vybíjení a dobu nuceného nabíjení.



Postup nastavení dvou pracovních období naleznete na straně 90

Výchozí hodnota povolené doby vybíjení je 00:00~23:59 a výchozí hodnota doby nuceného nabíjení je 00:00~00:00 (ve výchozím nastavení zavřeno). Tyto dvě pracovní periody si můžete nakonfigurovat sami.

Jak je uvedeno v příkladu výše, povolená doba vybíjení je od 6 hodin ráno do 24 hodin večer a doba nuceného nabíjení je od 24 hodin večer do 6 hodin ráno

### Doba nuceného nabíjení

Priorita doby nuceného nabíjení je vyšší než všechny pracovní režimy. V období nuceného nabíjení bude střídač nabíjet baterii jako první, dokud SOC baterie nedosáhne hodnoty "nabíjet baterii do".

### Povolené období pro vybití

8

Priorita krmiv

\$

SA

V rámci povolené doby vybíjení měnič umožní vybíjení baterie (ale nenutí ji k vybíjení).

Následující pracovní režimy se uplatní v rámci povoleného období vybíjení.

Pro stav v síti je k dispozici pět pracovních režimů: Vlastní použití, Priorita napájení, Zálohování, Manuální režim a Režim úspory ve špičce.



Výkon fotovoltaiky bude nejprve zásobovat zátěž a přebytek energie bude nabíjet baterii, poté bude zbývající energie dodávána do sítě.

Priorita: Zatížení > Baterie > Síť

Režim priority feed-in je vhodný pro oblasti s vysokými dotacemi na feed-in, ale má omezení feed-in výkonu. Výkon fotovoltaiky bude nejprve zásobovat zátěž a přebytečný výkon se bude dodávat do sítě, zbývající energie pak bude nabíjet baterii.

Priorita: Zatížení> Síť> Baterie





#### Poznámka!

1-3

RCD na obrázku představuje proudový chránič s funkcí jističe.

 Při náhlém přerušení napájení střídač propojí vedení N zátěže EPS(Off-grid) se zemí prostřednictvím relé, čímž zajistí pevný nulový potenciál pro zátěž EPS(Off-grid) a zajistí bezpečnost používání elektřiny uživateli.

 Kontrolujte zatížení měniče a ujistěte se, že je "výstupní hodnota" v režimu EPS (Off-grid), jinak se měnič zastaví a zobrazí se alarm poruchy přetížení".

 Ověřte si u provozovatele sítě, zda pro připojení k síti platí zvláštní předpisy.

• Pokud australští uživatelé střídač SolaX X3-Fit G4 střídačem X3-Hybrid G4, lze na výše uvedených schématech připojit pouze měřič.



Záložní režim je vhodný pro oblasti s častými výpadky proudu. Tento režim udržuje kapacitu baterie na relativně vysoké úrovni, aby se mohla zajistit, aby nouzové zátěže mohly být využívány i v době, kdy je síť vypnutá. Stejná logika práce s režimem "self use".

Priorita: Zatížení > Baterie > Síť

\* U výše uvedených tří pracovních režimů, kdy výkon fotovoltaiky nestačí k napájení zátěže, bude zátěž napájet baterie. Pokud je výkon baterie nedostatečný, bude zátěže napájet síť.

### **Manu**á**ln**í

Tento pracovní režim je určen pro poprodejní tým, který provádí poprodejní údržbu.

### Špičkový úsporný režim



Období D-A je období nabíjení baterie, během kterého není povoleno vybíjení a fotovoltaická elektrárna nejprve nabije baterii za účelem úspory energie ve špičce. Nastavení "ChargeFromGrid" určuje, zda se bude nabíjet ze sítě. Když "ChargeFromGrid" nastaveno na "Disable", baterie se nemůže nabíjet ze sítě, když je "ChargeFromGrid" nastaveno na "Enable" a skutečné SOC baterie je menší než "Max\_SOC", baterie se bude nabíjet ze sítě maximálně výkonem "ChargePowerLimits".

Pokuď v obdobích A-B a C-D výkon zátěže nepřekročí "PeakLimits", bude fotovoltaická elektrárna nejprve nabíjet baterii. Když je baterie plně nabitá, fotovoltaika bude nabíjet zátěže a přebytečný výkon bude dodávat do sítě. Pokud výkon zátěží překročí "PeakLimits", fotovoltaika a baterie vybijí energii pro zátěže a sníží tak množství energie nakupované ze sítě.

V období B-C se baterie nevybíjí. Fotovoltaika nejprve nabije baterii na "rezervovanou hodnotu SOC" a poté dodává energii pro zátěž, přičemž přebytečná energie se dodává do sítě. Nabíjení baterie jako první v těchto obdobích je ukládáním energie pro úsporu ve špičce.

\* Pokud jsou požadavky na nulový výkon střídače, bude výkon FV omezený.

Pro stav mimo síť je k dispozici pouze jeden pracovní režim: EPS (Off-grid).



V případě výpadku napájení bude systém napájet zátěž EPS prostřednictvím fotovoltaiky a baterie. (Baterie musí být nainstalována a zátěže EPS nesmí překročit maximální výstupní výkon baterie.)

Výkon fotovoltaiky bude nejprve nabíjet zátěž a přebytečný výkon bude nabíjet baterii.

Priorita: Zatížení> Baterie

Pozná mka:

Baterie se přestane vybíjet, když SOC=min SOC. Ale kvůli vlastní spotřeba baterie, někdy může být SOC < min SOC.

Pokud je stav baterie v síti ≤ (min SOC-5 %), střídač bude odebírat energii z veřejných zdrojů, aby se SOC baterie nabil zpět na (min SOC+1%).

V případě stavu mimo síť, pokud je SOC baterie ≤min SOC, střídač nebude schopen přejít do režimu EPS (baterie se nebude moci vybíjet, dokud SOC nedosáhne 31 %.)

### 2.4 Rozměry





### 2.5 Svorky měniče



Objekt	Popis
А	Spínač stejnosměrného proudu
В	Připojovací port PV
С	Port pro připojení baterie
D	Port USB pro aktualizaci
E	Port COM
F	Komunikace s baterií
G	Měřič/CT Port
Н	Port pro připojení k síti
I	Port pro připojení uzemnění
J	Ventilátory (pouze pro X3-Hybrid-12.0-D/M a X3-Hybrid-15.0-D/M )
К	Port pro připojení externího monitoringu
L	CAN1 a CAN2 jsou pro paralelní komunikaci / OFF je pro externí vypnutí / DRM Port (pouze pro Austrálii)
М	Výstup EPS (mimo síť) (port pro připojení hlavní zátěže)

## 3 Technické údaje

3.1 Vstup stejnosměrného proudu (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3- Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-DLV	X3-Hybrid-8.3-D LV
Max. Doporučený stejnosměrný výkon [W]	A:4000/B:4000	A:5000/B:5000	A:8500/B:5000	A:10500/B:6000	A:11000/B:7000	A:11000/B:7000	A:8000/B:5500	A:11000/B:8300
Max. Výkon fotovoltaického pole [Wp]	10000	12000	16000	20000	24000	30000	11000	16600
Max. Napětí PV [stejnosměrné V]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800
Jmenovité stejnosměrné provozní napětí [stejnosměrné V]	640	640	640	640	640	640	360	360
Rozsah napětí MPPTV [d.c. V]	180-950	180-950	180-950	180-950	180-950	180-950	160-650	160-650
Max. PV proud [s.c. A]	16/16	16/16	28*/16	28*/16	28*/16	28*/16	28*/16	28*/16
Isc Zkratový proud PV pole [s.c. A]	20/20	20/20	35/20	35/20	35/20	35/20	35/20	35/20
Maximální zpětný proud střídače do pole	0	0	0	0	0	0	0	0
Spuštění výstupu napětí [stejnosměrné V]	200	200	200	200	200	200	200	200
Počet sledovačů MPPT	2	2	2	2	2	2	2	2
Řetězce na MPPT tracker	A:1/B:1	A:1/B:1	A:2/B:1	A:2/B:1	A:2/B:1	A:2/B:1	A:2/B:1	A:2/B:1

Poznámka:

\*\*\* Maximální proud, když se strana PV 1 připojí ke dvěma PV řetězcům: Pokud se strana PV1 připojuje pouze k jednomu PV řetězci, je maximální proud 20 A.

### 3.2 Vstup/výstup střídavého proudu (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-D LV	X3-Hybrid-8.3-DLV

Výstup střídavého proudu

Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon [VA]	5000 (4999 pro AS /NZS 4777.2)	6000	8000	10000 (10.0K-D 9999) (9999 pro AS/ NZS 4777.2)	12000	15000 (PEA 14000) (14999 pro AS/ NZS 4777.2)	5500	8300	
Max. Výstupní zdánlivý výkon [ VA]	5500 (4999 pro AS /NZS 4777 <i>2</i> )	6600	8800	11000 (10.0K-D 9999) (9999 pro AS/ NZS 47772)	13200	15000 (14999 pro AS/ NZS 4777.2)	6100	8300	
Jmenovité střídavé napětí [a.c. V]			415/240;	400/230; 380/220				127	
Jmenovitá frekvence střídavého proudu [Hz]			5	0/60			50	/60	
Max. Výstup Trvalý proud [a.c. A]	8.1	9.7	12.9	16.1	19.3	24.1	16.1	21.8	
Proud (rozběhový) (při 50 µs) [a.c. A]		30							
Jmenovitý výstupní proud [a.c. A]	72	8.7	11.6	14.5	17.5	21.8	14.5	21.8	
Rozsah účiníku		1 (0,8 vedoucí 0,8 zaostávající)							
Celková harmonická zkreslení(THDi)				< 3%					
Maximální výstupní poruchový proud (při 5 ms) [a.c. A]				68					
Maximální výstupní nadproud ochrana [a.c. A]				68					
Vstup střídavého proud	du								
Jmenovitý výkon [W]	10000	12000	16000	20000	20000	20000	11000	12100	
Max. Příkon střídavého proudu zdánlivý výkon [W]	10000	12000	16000	20000	22000	22000	11000	12100	
Jmenovité střídavé napětí [a.c. V]			415/240; 400,	/230; 380/220				127	
Jmenovitá frekvence střídavého proudu [Hz]				50/60			5	0/60	
Max. Střídavý proud [a.c. A]	16.1	19.3	25.8	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	

Pozor! Pro instalaci je nutný kvalifikovaný elektrikář

### 3.3 Baterie (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-D LV	X3-Hybrid-5,5-DLV
Typ baterie		Lithium-iontový akumulátor / Olověný akumulátor						
Napětí baterie rozsah [d.c. V]		120.600 180.650						
Max. trvalý nabíjecí/vybíjecí proud [d.c. A]		304						
Komunikační rozhraní		CAN/R5485						
Ochrana proti zpětnému připojení					ANO			

### 3.4 Účinnost, bezpečnost a ochrana (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-DLV	X3-Hybrid-8.3-DLV	
Účinnost MPPT	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	
Evropská účinnost	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	
Maximální účinnost	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	
Maximální účinnost nabíjení baterie (PV na BAT ) (při plném zatížení)	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	
Maximální účinnost vybíjení baterie (BAT na AC) (při plném zatížení)	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	
Zabezpečení a ochrana									
Bezpečnost				EN / IE	C 62109-1 / -2				
Monitorování sítě	VDE4105, G	99, G98, AS47	77, EN50549, (	CEI 0-21, IEC6172	27, PEA / MEA, N	NRS-097-2-1, RE	01699, TOR		
Stejnosměrná ochrana SPD					Integrovaný				
Ochrana AC SPD					Integrovaný				
Ochrana proti přepětí/podpětí					ANO				
Ochrana sítě					ANO				
Monitorování vstřikování stejnosměrnéh o proudu					ANO				
Monitorování proudu zpětného napájení					ANO				
Detekce zbytkového proudu					ANO				
Aktivní metoda proti vylodění				F	rekvenční posun				
Ochrana proti přetížení					ANO				
Ochrana proti přehřátí		ANO							
Detekce izolačního odporu pole					ANO				

### 3,5 EPS (mimo síť) Výstup (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-DLV	X3-Hybrid-8.3-DLV	
Jmenovitý výkon EPS (mimo síť) [VA]	5000	6000	8000	10000	12000	15000	5500	8300	
Jmenovité napětí EPS (mimo síť) [střídavé V]				22	0/127				
Frekvence [Hz]		50/60							
Jmenovitý proud EPS (mimo síť) [a.c. A]	72	8.7	11.6	14.5	17.5	21.8	14.5	21.8	
EPS(Off-grid) Špičkový výkon [VA]	12000, 10s	12000, 10s	18000, 10s	18000, 10s	22500, 10s	22500, 10s	9900, 10s	12400, 10s	
Doba přepnutí [s]		<10 ms							
Celkové harmonické zkreslení (THDv)		<3 %							
Paralelní provoz				AN	O, 10				

### 3.6 Obecné údaje (platí verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-DLV	X3-Hybrid-8.3-D LV	
Rozměry (š/v/d)[mm]		503*503*199							
Rozměry balení (Š/H/D)[mm]				560*625*	322				
Čistá hmotnost [kg]	30 1±	301±	30 1±	30 1±	301±	30 1±	30 1±	30 1±	
Celková hmotnost * [kg]	341±	341±	34 1±	341±	341±	34 1±	341±	341±	
Úprava odvodu tepla		Příroc	lní chlazení		Chytré ch	Ilazení	Přírodní chlazení	Chytré chlazení	
Emise hluku (typické) [dB]			<35		<4	15	<40	<45	
Skladovací teplota rozsah ["C]				-40	~+70			-	
Provozní prostředí Teplotní rozsah [°C]				-35~+60 (s	nížení při 45)				
Vlhkost (96)				0%~	100%				
Nadmořská výška [m]				<	:000				
Ochrana proti vniknutí				IF	<sup>2</sup> 65				
Ochranná třída					I				
Spotřeba v pohotovostním režimu za studena				<	5W				
Kategorie přepětí				III(MAINS), I	I(PV, baterie)				
Stupeň znečištění									
Režim instalace		Montáž na stěnu							
Topologie měniče		Neizolované							
Komunikační rozhraní	Mě	řič/CT (volitelně)	I, externí ovládá	ní RS485, kapesní W	/iFi (volitelně: Poc	ket Lan∕ 4G), DRM	/I,USB Upgrade, N1	°C (volitelně)	

\* Měrná celková hmotnost závisí na skutečném stavu celého stroje.

### 4 Instalace

### 4.1 Kontrola poškození při přepravě

Při přepravě se ujistěte, že je měnič v dobrém stavu. Pokud k jakémukoli viditelnému poškození, např. prasklinám, neprodleně kontaktujte prodejce.

### 4.2 Seznam balení

Otevřete balení a zkontrolujte materiály a příslušenství podle následujícího seznamu.



Čí <b>slo</b>	Množství	Popis (pro řadu M)		
А	1	Měnič		
В	1	Držák		
Н	5	(dilatační trubky, dilatační šrouby, šrouby, podložky)		
	1	Vnitřní šestihranný šroub M5		
J	3	Vodotěsné konektory s RJ45		
L	6	Svorky RJ 45		
М		Dokumenty		
Ν	1	Wifi Dongle (volitelně)		
Р	1	Konektor RJ45		

Čí <b>slo</b>	Množství	Popis (pro řadu D)
А	1	Měnič
В	1	Držák
С	1	Ochranný kryt AC
D	6	Kladné a záporné PV konektory (pro 5-6kW střídač, kladný*2, záporný*2; pro 8-15kW střídač, kladný*3, záporný*3)
E	6	Kladné a záporné PV kontakty (pro 5-6kW střídač, kladný*2, záporný*2; pro 8-15kW střídač, kladný*3, záporný*3)
F	12	Koncovky 6 mm²
G	1	OT terminál
Н	5	(dilatační trubky, dilatační šrouby, šrouby, podložky)
	1	Vnitřní šestihranný šroub M5
J	3	Vodotěsné konektory s RJ45
К	2	Kladné a záporné konektory baterie a kontakty kolíků
L	6	Svorky RJ 45
М		Dokumenty
Ν	1	Wifi Dongle (volitelně)
0	1	α
Р	1	Konektor RJ45

Poznámka:

" L " Střídač v Austrálii musí být připojen k DRM, což je o 1 komunikační linku RJ 45 více než v jiných zemích.

### 4.3 Instalace Bezpečnostní opatření

Stupeň krytí měniče je IP 65, takže měnič může instalován ve venkovním prostředí. Zkontrolujte instalační prostředí a pozornost následujícím skutečnostem.

podmínky při instalaci:

- Nevystavujte je silnému světlu.
- Nedotýkejte se hořlavých stavebních materiálů.
- Nepřibližujte se k hořlavým a výbušným plynům nebo kapalinám (např. tam, kde jsou uloženy chemikálie).
- Nedotýkejte se přímo studeného vzduchu.
- Nepřibližujte se k televizní anténě nebo kabelu.
- Neumisťujte v oblastech nad 3000 m n.m.
- Neinstalujte je ve srážkách nebo při vysoké vlhkosti, které mohou korozi nebo poškození vnitřních zařízení.
- Systém uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je měnič instalován v úzkém prostoru, nezapomeňte vyhradit vhodný prostor pro odvod tepla.

. Okolní teplota místě instalace je -35 ℃~60 ℃. Maximální rozsah úhlu náklonu stěny ±5°. Vyhněte se

přímému slunečnímu záření, dešti a.



# Poznámka!

- Při venkovní instalaci se doporučují opatření proti přímému slunečnímu záření, dešti a hromadění sněhu.
- Vystavení přímému slunečnímu záření zvyšuje teplotu uvnitř zařízení. Toto zvýšení teploty nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko, ale může způsobit ovlivnit výkon zařízení.

### 4.4 Příprava nástroje

		Vybavení	nářadím	
Тур	Název	Obrázek	Název	Obrázek
	Vrtací kladivo (vrták Φ8)		Multimetr Stejnosměrné napětí Rozsah ≥1100 V DC	
	Měřicí páska	OL.	Užitkový nůž	
	Značka	J	Křížový šroubovák	
strojů	Plochý šroubovák		imbusový klíč	
o instalaci :	Odizolovač drátů		Krimpovací nástroj pro RJ45	
Vástroje pro	MC4 Krimpovac í nástroj		Diagonáln í kleště	
_	Krimpovací nástroj		Krimpovací nástroj pro koncovky	
	Řezačka drátů	Petr	Gumová palička	
	Moment ový klíč	000 999 100	Vodováha	<u>90                                    </u>
	Tepelná pistole		Φ6 mm Tepelně smršťovací trubičky	
Nástroje	Ochranné rukavice		Bezpečnostní obuv	
ochrany	Ochrann é brýle	SA	Protiprachová maska	
	1		1	

Тур	Název	Obrázek	Požadavek
Příprava zařízení	Vypínač		Sekce zapojení portu sítě a portu EPS (mimo síť) (4.5.2)
	Koncov ý vodič PV		Vyhrazený PV vodič, číslo linky #4 MM <sup>2</sup> výdržné napětí 1000 V, teplotní odolnost 105°C stupeň požární odolnosti VW-1
	EPS (mimo síť) koncový vodič	Y	Pětižilový kabel
Příprava kabelů	Koncový drát mřížky		Pětižilový kabel
	Komunikační linky	(	Kroucený pár se stíněním
	Kabel baterie		Konvenční drát
	PE kabel	$\bigcirc$	Konvenční drát

### 4.5 Místo instalace Podmínky 4.5.1 Požadavky na nosiče instalace

Neinstalujte měnič v blízkosti hořlavých materiálů. Střídač nainstalujte na pevný předmět, který požadavky na hmotnost střídače a systému ukládání energie. Dejte prosím pozor, abyste střídač neinstalovali do sádrokartonové stěny nebo podobně do obytných míst se špatnou zvukovou izolací, aby nepůsobil hluk a nerušil ráno život obyvatel.

### 4.5.2 Požadavky na instalaci

Měnič instalujte s maximálním zadním náklonem 5 stupňů, měnič nelze naklonit dopředu, převrátit, nadměrně naklonit dozadu nebo do strany.



### 4.5.3 Požadavky na instalační prostor

Při instalaci měniče si vyhraďte dostatečný prostor (alespoň 300 mm) pro odvod tepla.



Pro scénáře instalace více měničů se doporučuje metoda řadové instalace; při nedostatku místa se doporučuje metoda instalace ve formě "výrobků"; nedoporučuje se instalovat více měničů ve stohu. Pokud se rozhodnete pro instalaci do stohu, říďte se níže uvedenou vzdáleností odstupu při instalaci.



# 4.6 Montáž Příprava Před instalací si připravte následující nástroje.



Montážní nářadí: šroubovák, klíč, vrták <br/>  $\Phi 8,$ gumové kladivo, sada nástrčných klíčů a šestihranné klíče.

### Krok 1: Připevnění nástěnného držáku ke stěně

Nejprve najděte v sáčku s příslušenstvím rozpěrný šroub a držák, jak je znázorněno níže:



a) Pomocí vodováhy a fixu vyznačte stěně otvory pro vrtání držáku.
b) Na vyznačených místech vyvrtejte otvory o hloubce 65 mm.





### Krok 2: zavěšení měniče na držák

C) Vložte rozpěrný šroub do rozpěrné trubky a poté je zasuňte.

do otvoru a pomocí gumového kladiva je zatlučte do zdi;

d) Zavěste držák na rozpěrné šrouby na stěně, umístěte různé typy podložek do šroubů a poté je pomocí vnitřního šestihranného klíče zašroubujte, dokud neuslyšíte "ránu".





### Krok 3: Utáhněte měnič a držák

e ) Zavěste sponu na měniči do odpovídající polohy.

základní deska;

f) Pomocí vnitřního šestihranného klíče utáhněte vnitřní šestihranný šroub na pravé straně měniče.





# 5 Elektrická připojení

### 5.1 Připojení fotovoltaiky

Střídač má dva fotovoltaické vstupy. Vybírejte fotovoltaické moduly s dobrým výkonem a zárukou kvality. Napětí otevřeného obvodu pole modulů by mělo být menší než maximální vstupní napětí FV specifikované střídačem a pracovní napětí by mělo být v rozsahu napětí MPPT.

### Tabulka 1: vstupní napětí (platí pro verzi D/M)



### ≽ Krok připojení

Zapojení fotovoltaického portu střídače řady M bylo dokončeno. Konkrétní podrobnosti o instalaci naleznete ve Stručném průvodci instalací X3-Matebox, u řady D je třeba provést zapojení podle následujících kroků.

Krok 1. Vypněte stejnosměrný vypínač, připojte fotovoltaický modul, připravte si fotovoltaický kabel o průřezu 4 mm<sup>2</sup> a najděte v balení svorku PV (+) a svorku PV (-).



Krok 2. Pomocí odizolovacího kleště odizolujte 7mm izolační vrstvu konce vodiče.



**Krok 3.** Utáhněte kabel s odizolovanou izolační vrstvou a zasuňte jej do kontaktů PV kolíků (viz obrázek 1), ujistěte se, že jsou všechny vodiče dobře propojeny (viz obrázek 2).



Krok 4. Utáhněte jehlu PV kolíku a kabelový svazek tak, aby spojení bylo pevné a bez vůle.



Krok 5. Fotovoltů ké konekton se jední zástrčku a upevňovací hlavici. Zasuňte kabel skrz upevňovací hlave a protilehlou zástrčku. Všimněte si, že červené a černé čáry různým zástrčkam. Nakonec zatlačte dvojici kabelů do zástrčky, ozve se zvuk "cvaknutí" "což znamená, že připojení je dokončeno.



Krok 6. Utáhněte upevňovací hlavu a zasuňte do ní odpovídající kladný a záporný (PV-/PV+) port měniče.



Následuje umístění kladného a záporného portu (PV-/PV+) měniče. Poznámka: Před zasunutím fotovoltaických konektorů zapněte vypínač fotovoltaického modulu a pomocí multimetru změřte kladný a záporný pól fotovoltaických konektorů, abyste zabránili zpětnému připojení.





### 5.2 Připojení síťového portu a výstupu EPS (mimo síť)

je třífázový. Vhodný pro jmenovité napětí 380/400/415 V, frekvence 50/60 Hz. Ostatní technické požadavky by měly odpovídat požadavkům místní veřejné sítě.

### Připojení k síti

# Doporučený síťový kabel a mikropojistka (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-D LV	X3-Hybrid-8.3-DLV
Kabel (měděný)	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	5~6 mm <sup>2</sup>	5~6 mm <sup>2</sup>	5~6 mm <sup>2</sup>	5~6 mm <sup>2</sup>	5~6 mm <sup>2</sup>
Micro-Breaker	20A	20A	32A	40A	40A	40A	40A	40A

### Doporučený kabel EPS(Off-grid) a mikro jistič (platí pro verzi D/M)

Model	X3-Hybrid-5.0	X3-Hybrid-6.0	X3-Hybrid-8.0	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-12.0	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-D LV	X3-Hybrid-8.3-DLV
Kabel (měděný)	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>	4~6 mm <sup>2</sup>
Micro-Breaker	16A	16A	20A	25A	32A	32A	25A	32A

Zátěž by neměla být připojena přímo ke střídači.



Obrázek: Špatné propojení zátěže a měniče

### 5.3 Bloková schéma EPS (mimo síť)

Střídač má funkci EPS (Off-grid). Když je síť připojena, výstupy střídače procházejí portem Grid a když je síť odpojena, výstupy střídače procházejí portem EPS(Off-grid). Funkci EPS(Off-grid) lze připojit k části zátěže, Zapojení naleznete na následujícím schématu.

Pokud chcete ušetřit čas při instalaci, budete potřebovat příslušenství. Pokud potřebujete řešení, obraťte se na naše prodejce.

### EPS(Off-grid) zapojení schéma Schéma A:

### oddělené zapojení vedení N a PE, měniče řady D; (pro většinu zemí)

Pro různé místní předpisy pro zapojení viz schéma níže Zvolte vhodný způsob zapojení podle místních předpisů pro zapojení.





### Schéma B: oddělené zapojení vedení N a PE, měniče řady M; (pro většinu zemí)

Austrálii)



Schéma D: Vedení N a vedení PE společně, schéma připojení všech zátěží EPS (mimo síť); (platí pro Austrálii)



X3-Matebox je praktické příslušenství pro kabeláž. Viz X3-Matebox pro podrobnosti. Pokud potřebujete zakoupit X3-Matebox, kontaktujte nás.

RCD na obrázku představuje proudový chránič s funkcí jističe. Chcete-li používat **schéma B** a **schéma D** aplikace X3-Matebox, musíte v "Nastavení" nastavit "X3-Matebox" na "Povolit"; Australský zákazník musí v X3-Mateboxu zkrátit vedení N sítě a EPS(Offgrid). Pokud váš místní způsob zapojení neodpovídá výše uvedenému návodu, zejména nulový vodič, zemnící vodič, vodič RCD, kontaktujte před zahájením provozu naši společnost.

### Požadavky na zatížení EPS(Off-grid)

### Pozor!

Ujistěte se, že jmenovitý výkon zátěže EPS(Off-grid) je v rozsahu jmenovitého výstupního výkonu EPS(Off-grid), jinak měnič ohlásí varování "přetížení".



Pokud dojde k "přetížení", upravte výkon zátěže tak, aby byl v rozsahu jmenovitého výstupního výkonu EPS (Off-grid), a měnič se automaticky vrátí do normálního stavu.

U nelineárních zátěží zajistěte, aby se výkon rozběhového proudu pohyboval v rozsahu jmenovitého výstupního výkonu EPS(Off-grid). Pokud je konfigurační proud menší než maximální stejnosměrný vstupní proud, kapacita a napětí lithiové a olověné kyseliny lineárně klesají.

Následující tabulka uvádí některé běžné zátěže pro vaši informaci.

Poznámka: Indukční zátěže s vysokým výkonem konzultujte s výrobcem.

Obcab	Power		Společné	Instance			
	Start	Hodno ceno	vybavení	Vybavení	Start	Hodno ceno	
Odporová zátěž	X 1	X 1	Žárovka	Žárovka	100VA ( W)	100VA ( W)	
l nduktivní zátěž	X 3~5	X 2	Ventilátor Chladnička	150W Lednice	450-750VA ( W )	300VA ( W)	

Poznámka: Zátéž EPS méniće nepodporuje půlvinnou zátéž a půlvinnou zátéž zde nelze použít.

### > Kroky připojení k síti a EPS (mimo síť)

Požadavky na připojení

Poznámka: Zkontrolujte síťové napětí a porovnejte rozsah napětí (viz technické údaje).

Odpojte desku plošných spojů od všech zdrojů napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

Byly připojeny porty Grid a EPS (Off-grid) střídače řady M. Konkrétní informace o instalaci naleznete v příručce X3-Matebox Quick Installation Guide. A řadu D je třeba zapojit podle následujících kroků.

Krok 1. Připravte si kabel Grid (pětižilový vodič) a kabel EPS (mimo síť) (čtyřžilový vodič) a poté v sáčku s příslušenstvím vyhledejte koncovky a ochranný kryt AC.





Mřížka 6 mm² (pětižilový kabel)

6 mm<sup>2</sup> EPS (mimo síť) (čtyřžilový kabel)



(6) (mm²) (koncovky) (\*) (10)

Ochranný kryt AC

Krok 2. Nejprve vyjměte zástrčku vodotěsného krytu a poté kabely Grid a EPS(Offgrid) skrz vodotěsný kryt odpovídající portům Grid a EPS(Off-grid).



Krok 3. Odstraňte 12mm izolační vrstvu na konci kabelu. Vložte koncovky v tomto pořadí a ujistěte se, že jsou odizolované konce zasunuty do koncovek, a nakonec je pomocí krimpovacích kleští pevně stiskněte.



Krok 4. Najděte umístění rozhraní střídavého proudu na měniči, vložte lisované svorky do svorek UW10 L1, L2,L3,N a PE podle pořadí vodičů a pomocí plochého šroubováku utáhněte šrouby. (Utahovací moment: 1,5 ± 0,1 N-m).



**Krok 5.** Nainstalujte ochranný kryt střídavého proudu a utáhněte šrouby na čtyřech stranách krytu pomocí šestihranných klíčů. (Krouticí moment: 0,4 ± 0,1 N.m)



Krok 6. Utáhněte vodotěsnou upevňovací hlavu.



### 5.4 Připojení baterie

### Požadavky na připojení

Systém nabíjení a vybíjení měniče může být vysokonapěťovou lithiovou baterií. Upozorňujeme, že maximální napětí baterie by nemělo překročit 650 V, komunikace baterie by měla být kompatibilní se střídačem.

### Přerušovač baterie

Před připojením akumulátoru je třeba pro zajištění bezpečnosti nainstalovat nepolární stejnosměrný MCB.

Před údržbou je třeba měnič bezpečně odpojit.

Model	X3-Hybrid-5.0	X3Hybrid+60	X3Hybrid-80	X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-10.0K-D	X3-Hybrid-120	X3-Hybrid-15.0	X3-Hybrid-5,5-DLV	X3-Hybrid-83-DLV
Napětí	Jmenovité napětí stejnosměrného jističe by mělo být větší než maximální napěti baterie.							
Proud [A]	32A							

Poznámka: Výše uvedená situace platí pro verzi D/M.

### Schéma připojení baterie



#### Poznámka:

\* U měničů X3-Hybrid-5,5-D LV a X3-Hybrid-8,3-D LV Ize společně s měničem instalovat pouze 4 ~ 12 kusů bateriových moduli (TH-HR25/TP-HR36/TP-HS25/TP-HS36) a jeden kus TBMS-MCS0800. Akumulátorové moduly HV11550 mají verze V1 a V2, V1 a V2 se stejňým počtem

### Kroky pro připojení baterie

Připojovací vedení portu baterie měniče řady M je na X3- Matebox, konkrétní podrobnosti o instalaci naleznete v Příručce pro rychlou instalaci X3- Matebox Zapojení řady D je nutné provést podle následujících kroků.

**Krok 1.** Vypněte vypínač stejnosměrného proudu, připojte modul BAT, připravte si kabel BAT o průměru 6 mm<sup>2</sup> a v balení najděte svorku BAT (+) a svorku BAT (-).



Krok 2. Pomocí odizolovacího kleště odizolujte 7mm izolační vrstvu konce vodiče.



**Krok 3.** Utáhněte kabel s odizolovanou izolační vrstvou a zasuňte jej do kontaktů kolíku baterie (viz obrázek 1), ujistěte se, že jsou všechny vodiče dobře propojeny (viz obrázek 2).



Krok 4. Utáhněte jehlu s kolíkem BAT a kabelový svazek tak, aby spojení bylo pevné a bez vůle.



Krok 5. Konektory baterie se dělí na 2 části - zástrčku a upevňovací hlavici. Zasuňte kabel skrz upevňovací hlavici a protilehlou zástrčku.

Všimněte si, že červené a černé čáry odpovídají různým zástrčkám. Nakonec zasuňte pár kabelů do zástrčky, ozve se "cvaknutí", které znamená, že připojení je dokončeno.





Krok 7. Vložte napájecí kabely baterie do příslušných portů BAT (+), (-) měniče.



Komunikační spojení

Definice portu BMS

Komunikační rozhraní mezi měničem a baterií využívá vodotěsný konektor RJ 45.



Bílá s oranžovými pruhy
 Orange
 Bílá se zelenými pruhy
 Modrá
 Bílá s modrými pruhy
 Bílá s modrými pruhy
 Zelená
 Bílá s hnědými pruhy

8) Hnědá





Poznámka! Po ukončení komunikace BMS mezi baterií a měničem bude baterie normálně fungovat.

# 5.5 Komunikační připojení (COM/ Meter/ CT/ CAN1/ CAN2/ DRM/ OFF port)

### 5.5.1 Úvod do komunikace COM

Komunikační rozhraní COM je určeno především pro přizpůsobení druhého kroku vývoje. Měnič podporuje ovládání externích zařízení nebo ovládání externích zařízení prostřednictvím komunikace. Střídač například nastavuje pracovní režim tepelného čerpadla apod.

### Definice kódu COM PIN

1	2	3	4	5	6	7	8
Drycontact_A(in)	Drycontact_B(in)	+13V	485A	485B	GND	Drycontact_A(out)	Drycontact_B(out)

### Poznámka!

Zákazníci mohou komunikovat nebo ovládat měnič a externí zařízení prostřednictvím rozhraní COM. Profesionální uživatelé mohou využít vývody 4 a 5 k realizaci funkcí sběru dat a externího řízení. Komunikační protokol je Modbus RTU. Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte. Pokud chce uživatel použít beznapěťový kontakt měniče k ovládání externího zařízení (např. tepelného čerpadla), lze jej použít s naším adaptérem Adapter Box. Podrobnosti naleznete v příručce pro rychlou instalaci adaptérového boxu.

### Příležitost k použití

COM je standardní komunikační rozhraní, jehož prostřednictvím lze přímo získávat monitorovací údaje měniče. Lze také připojit externí komunikační zařízení pro provádění sekundárního vývoje měniče. Pro specifické technické dokoupení nás prosím kontaktujte.

### Externí komunikační zařízení ovládá měnič:



Komunikace měniče s externími zařízeními:



### 5.5.2 Úvod do komunikace s měřidlem/CT

Střídač by měl spolupracovat s elektroměrem nebo proudovým čidlem (zkráceně CT) pro sledování spotřeby elektřiny v domácnosti. Elektroměr nebo CT může přenášet příslušné údaje o elektřině do měniče nebo platformy, které mohou uživatelé kdykoli pohodlně odečíst.

Uživatelé si mohou podle svých potřeb zvolit, zda budou používat elektroměry nebo CT.

Vezměte prosím na vědomí, že musí být použita značka měřidla/CT požadovaná naší společností.



### Poznámka!

Měřič nebo CT musí být připojen ke střídači, jinak se střídač vypne a spustí alarm "porucha měřiče".

Chytré měřiče musí být autorizovány naší společností, třetí stranou nebo jinými společnostmi, Neautorizovaný měřič může být nekompatibilní se střídačem.

Naše společnost nenese odpovědnost za dopady používáním jiných spotřebičů.

### Schéma připojení elektroměru



### Připojení CT

Snímač proudu měří proud na vodiči pod napětím mezi střídačem a veřejnou sítí.

### Schéma zapojení CT



Poznámka: CT-R musí být připojen k L1, CT-S k L2 a CT-T k L3 v souladu s L1, L2 a L3 síťového portu měniče. Domácí elektroměr by měl být instalován na elektrickém vedení.

Nastavení LCD

Chcete-li vybrat CT, musíte zadat Use setting a poté zadat CT/Meter Setting.

Nastavení CT/metru
> Vyberte
CT

• Poznámka k připojení CT:

### Poznámka!

- Nepokládejte CT na vodič N ani na zemnicí vodič.
- Nepřikládejte CT na linku N a linku L .
- Neumísťujte CT na stranu, kde šipka ukazuje měnič.
- Nepokládejte CT na neizolované vodiče.
- Délka kabelu mezi CT a měničem by neměla přesáhnout 100 metrů.
- Po připojení CT zabraňte svorky CT. Doporučujeme CT klip omotat kolem dokola izolační páskou.



### Poznámka!

Lze vybrat pouze jedno z připojení měřiče a CT. Měřicí kabel se připojí na svorky 4 a 5; kabel CT-R na svorky 1 a 8; kabel CT-S na svorky 2 a 7; kabel CT-T se připojí na svorky 3 a 6.

### 5.5.3 Paralelní komunikace (port CAN1/CAN2)

Měnič poskytuje paralelní funkci. Ve schématu 1 lze zapojit maximálně 10 měničů. A schéma 2 umožňuje připojit až tři měniče. V těchto dvou systémech bude jeden měnič nastaven jako "hlavní měnič", který řídí každý další "podřízený měnič" v systému. Ve schématu 1 by měl být X3-PBOX-150kW-G2 vybaven a připojen k "master střídači", "slave střídač 1" by měl být připojen k "master střídači" a všechny ostatní "slave střídače" jsou připojeny síťovým kabelem v očíslovaném pořadí. X3-PBOX-60kW-G2 lze zvolit v případě, že ve schématu 1 systému není paralelně zapojeno více než šest inveterátorů.

Schéma systému



Schéma 1



#### Důležité upozornění!



 Hybridní paralelní systém je velmi složitý a je třeba připojit velké množství kabelů, proto je důrazně vyžadováno, aby každý kabel byl připojen podle správného pořadí linek (R-R, S-S, T-T, N-N), jinak může jakákoli malá chyba způsobit selhání systému. Ve schématu 2 poškodí měnič nesprávná posloupnost vedení (R-R, S-S, T-T, N-N). Aby nedošlo k poškození, byla v položce "External ATS" (Externí ATS) v části "Advance Settings" (Předběžná nastavení) nastavena výchozí hodnota "Disable" (Zakázat) na hodnotu "Enable" (Povolit). Nastavte prosím výchozí "Enable" (Povolit) v "External ATS" (Externí ATS) zpět na "Disable" (Zakázat).

#### $\geq$ Pracovní režimy v paralelním systému

V paralelním systému existují tři pracovní režimy a znalost různých pracovních režimů měniče vám pomůže lépe porozumět paralelnímu systému, proto si jej před provozem pozorně přečtěte.

Volný režim	Pouze v případě, že žádný měnič není nastaven jako "Master", jsou
	všechny měniče v režimu.
	volný režim v systému.
	Pokud je jeden měnič nastaven jako "Master", vstoupí tento měnič do
Hlavní režim	režimu "Master".
	hlavní režim.
	Režim Master lze změnit na volný režim.
	Jakmile je jeden střídač nastaven jako "Master", všechny ostatní
Podřízený	střídače budou
režim	automaticky přejít do podřízeného režimu. podřízený režim nelze
	z jiných režimů pomocí nastavení LCD.

### Provoz zapojení a nastavení LCD



splňuje následující tři podmínky, 1. Verze softwaru všech měničů je stejná; 2. Výkonový rozsah všech modelů měničů je stejný; 3. Typ a množství baterií připojených ke všem měničům jsou stejné; Jinak tuto funkci nelze použít.



Poznámka: Na měniči jsou dva porty CAN. Připojen je port CAN měniče nastaveného jako "hostitel". Port CAN vlevo na spodním rámu měniče musí být připojen k portu COM zařízení X3-PBOX-60kW/.

150kW-G2 a port CAN vpravo je připojen jako "Slave".

#### Definice PIN CAN1 $\geq$



#### $\geq$ Definice PIN CAN2



### Pro schéma 1

Krok1: Propojte komunikaci všech měničů dohromady propojením síťových kabelů mezi porty CAN.

 Pro připojení CAN-CAN použijte standardní síťové kabely a vložte je jeden konec kabelu zapojte do CAN1 hlavního měniče a druhý konec do COM portu X3-PBOX-60kW/150kW-G2.

- Vložte jeden konec síťového kabelu do portu CAN2 prvního měniče.

a druhý konec do portu CAN1 dalšího měniče a takto jsou připojeny i další měniče.

 Jeden konec síťového kabelu vložte do měřiče a druhý konec do měřicího portu hlavního měniče.



Poznámka: V paralelním zapojení hybridních sériových střídačů lze použít CT pouze v případě, že hlavní střídač je s fotovoltaickými panely nebo lze pouze měřič. V paralelním zapojení měničů řady Fit lze použít pouze měřič.

### Pro schéma 2

Krok1: Propojte komunikaci všech měničů dohromady propojením síťových kabelů mezi porty CAN.

- Pro připojení CAN-CAN použijte standardní síťové kabely.

 K propojení portu CAN2 hlavního měniče a podřízeného měniče 1 použijte síťový kabel.

měniče CAN1 a připojte port CAN2 měniče slave1 a port CAN1 měniče slave2. - K propojení měřicího portu hlavního měniče a měřiče použijte síťový kabel.



Krok 2: Připojte napájecí kabel mezi X3-PBOX-60kW/150kW-G2 a měničem (R/S/T/N/PE) podle schématu 1.

-Pokud uživatel zakoupil produkt X3-PBOX-60kW/150kW-G2, přečtěte si návod k použití X3-PBOX-60kW/150kW-G2 pro instalaci a připojení.

Například schéma zapojení napájecího vedení X3-PBOX-150kW-G2.



Krok 3: Zapněte napájení celého systému, najděte střídač připojený k měřiči, vstupte na stránku nastavení LCD střídače, klikněte na tlačítko .

paralelní nastavení a vyberte "master control"; poté "resistance switch" a nastavte jej na "ON";

Nakonec najděte poslední podřízené zařízení v paralelním systému a vstupte na stránku nastavení na LCD displeji měniče a nastavte "přepínač odporu" na "ON".



#### Jak odebrat paralelní systém $\geq$

Pokud chce jeden měnič z tohoto paralelního systému vystoupit, proveďte následující kroky:

-Krok1: Vstupte na stránku nastavení, klikněte na paralelní nastavení a vyberte

možnost "Free"

-Krok2:Odpojte všechny síťové kabely na portu CAN.

### Poznámka!



odpojen síťový kabel, tento měnič se automaticky vrátí do režimu "slave". - Pokud je podřízený měnič nastaven do režimu "Free", ale není

- Pokud je podřízený střídač odpojen od jiného střídače, ale není nastaven do režimu "Free", přestane tento střídač pracovat a udržuje stav "čekání".

### LCD displei

### Hlavní displej:

Jakmile střídač vstoupí do paralelního systému, bude "dnešní výnos" nahrazen "třídou střídače" a příslušná paralelní porucha má vyšší prioritu než ostatní poruchy a zobrazí se na hlavním displeji jako první.

Power	5688W	Î	Power	5688W	Power	5688W
Dnes	20,5 kWh		Paralelní	Master	Paralelní	Slave1
Baterie	67 %		Baterie	67 %	Baterie	67 %
Normální			Norn	nální	Norm	nální

### Zobrazení stavu:

Uživatel může získat všechny stavové údaje z hlavního měniče. Systémový výkon a výkon jednotlivých podřízených střídačů lze získat na stavovém displeji hlavního střídače.



Znamená celkový počet online střídačů.

#### Funkce paralelního řízení $\geq$

Hlavní střídač má v paralelním systému absolutní převahu a řídí řízení spotřeby a dispečerské řízení všech podřízených střídačů. Jakmile dojde k chybě hlavního střídače a ten přestane pracovat, všechny podřízené střídače se současně zastaví. Hlavní střídač je však na práci všech podřízených střídačů nezávislý a chyba podřízeného střídače ho neovlivní.

Celkový svstém bude pracovat podle nastavených parametrů hlavního měniče a většina nastavených parametrů podřízeného měniče bude zachována, ale nebude zrušena.

Jakmile podřízený měnič opustí systém a bude fungovat jako samostatná jednotka, všechna jeho nastavení se znovu provedou.

Zbytek této části se zabývá několika důležitými funkcemi paralelního ovládání a tabulka na další straně ukazuje, které možnosti LCD jsou ovládány hlavním měničem a které mohou pracovat nezávisle.

### Nastavení režimu vypnuto:

Režim vypnutí lze nastavit pouze hlavním měničem (dlouhé stisknutí tlačítka ESC na LCD displeji ).

### Bezpečnostní nastavení:

Bezpečnostní ochrana systému je zrušena bezpečností hlavního měniče. ochranný mechanismus podřízeného měniče bude spuštěn pouze pokyny hlavního měniče.

### Nastavení pro vlastní použití:

Pokud systém pracuje v režimu vlastního použití, mějte na paměti, že nastavení Feedin Power Limit hlavního měniče je určeno pro celý systém a odpovídající nastavení podřízeného měniče je neplatné.

### Nastavení účiníku:

Všechny sady o účiníku jsou všechny pro celý systém a odpovídající sady podřízeného měniče jsou neplatné.

### Nastavení dálkového ovládání:

Pokyny pro vzdálený požadavek přijaté hlavním měničem interpretovány jako pokyny pro celý systém.

### Externí nastavení ATS:

Nesprávná posloupnost vedení (R-R, S-S, T-T, N-N) poškodí měnič, Aby se předešlo poškození, výchozí hodnota "Disable" (Zakázat) nastavena na "Enable" (Povolit) v položce "External ATS" (Externí ATS) v části "Advance Settings" (Předběžná nastavení). Uživatelé by měli výchozí nastavení nastavit zpět na "Disable". Protože pouze v případě, že je připojen pokročilý matebox, je třeba externí ATS nastavit na "Enable".

### 5.5.4 Úvod do komunikace DRM (regulační požadavky AS4777) Požadavky DRM:

Režim	Požadavek
DRMO	Zařízení pro odpojení provozu
DRM1	Nespotřebovávají energii
DRM2	Nespotřebovávejte více než 50 % jmenovitého výkonu.
DRM3	Nespotřebovávejte více než 75 % jmenovitého výkonu A Zdroj jalového výkonu, pokud je toho schopen.
DRM4	Zvýšení spotřeby energie ( výhradou omezení ze strany jiných aktivních systémů DRM)
DRM5	Nevyrábějte energii
DRM6	Nevyrábějte více než 50 % jmenovitého výkonu
DRM7	Nevyrábějte více než 75 % jmenovitého výkonu a jalového výkonu, pokud je to možné.
DRM8	Zvýšení výroby energie ( výhradou omezení ze strany jiných aktivních systémů DRM)

### Definice kódu DRM PIN



### Poznámka!

V současné době jsou k dispozici pouze PIN6 (DRM0) a PIN1 (DRM1/5), další funkce PIN jsou ve vývoji.

### 5.5.5 Úvod portu OFF

### Definice vypnutého kódu PIN



Poznámka: pokud jsou pin4 a pin6 spojeny dohromady, měnič bude vypnutý.

### 5.5.6 Kroky komunikačního připojení

### Kroky připojení měřiče/CT:

**Krok1:** Připravte si vodotěsný konektor RJ45, svorku RJ45 a komunikační kabel. Další svorka RJ45 není při připojení měřiče potřeba. Demontujte vodotěsný konektor a svorku RJ45 uvnitř konektoru.

Pro připojení CT odizolujte 15 mm izolačního pláště z kabelu, svorku B zakrimpujte kabelem. Neodizolovaný konec kabelu provlečte vodotěsným konektorem. 15 mm izolačního pláště a konec kabelu zakrimpujte svorkovnicí A v souladu s definicí vývodů CT.

Pro připojení měřiče odizolujte kabel v souladu s požadavky Příručky pro rychlou instalaci měřiče. Neodizolovaný konec provlečte vodotěsným konektorem. Odizolujte 15 mm izolačního pláště a konec zamačkejte do svorky A v souladu s definicí kolíků měřiče.




**Krok2:** Odstraňte prachotěsný kryt z portu měřiče/CT. Zasuňte komunikační kabel do portu Meter/CT. Pokud je úspěšně připojen, ozve se slyšitelné "cvaknutí".



Krok3: Pro připojení CT připojte svorku B ke konektoru RJ45. Pro připojení měřiče připojte pin 4 a pin 5 odizolovaného konce přímo ke kolíku 24 a kolíku 25 měřiče. Konkrétní způsob připojení naleznete v návodu k měřiči.





## Kroky připojení portu COM:

Viz 5.5.1 Úvod do komunikace COM a zapojte kabel COM v souladu s definicí pinů COM.

Vložte dobře zalisovaný kabel do portu COM a otočnou matici.



#### Kroky připojení portu CAN1/ CAN2/ DRM/ OFF:

Krok 1. Připravte si komunikační kabel a poté vyjměte svorky RJ 45 v sáčku s příslušenstvím.



Krok 2. Uvolněte šrouby a sejměte kryt měniče.



Krok 3. Komunikační kabely protáhněte portem CAN1/ CAN2/ DRM/ OFF krytu. A poté odizolujte 15mm izolační vrstvu.



**Krok 4.** Zamačkejte každý odizolovaný kabel se svorkou RJ45 v souladu s definicí pinů CAN1/ CAN2/ DRM/ OFF.



Krok 5. Vložte dobře zalisované kabely CAN1/ CAN2/ DRM/ OFF příslušného portu měniče.



Krok 6. Utáhněte šrouby a zajistěte kryt na měniči. A poté utáhněte otočné matice.





## 5.6 Připojení uzemnění (povinné)

Uživatel musí provést dvě : jedno uzemnění pláště a jedno ekvipotenciální uzemnění. Tím se zabrání úrazu elektrickým proudem.

**Poznámka:** Pokud není konec FV měniče spojen se zemí, měnič rozsvítí červenou kontrolku Inspect a ohlásí poruchu ISO. Tento střídač je v souladu s normou IEC 62109-2, bod 13.9 pro monitorování alarmu zemní poruchy.

Port zemnicího vodiče měniče řady M byl připojen a řadu D je třeba zapojit podle následujících kroků.

## Kroky pro uzemnění

Krok 1. Připravte si jednožilový kabel (4~6 mm²) a poté najděte zemnicí svorku v příslušenství.







Jednožilový kabel (4~6 mm²)

Šrouby s vnitřním šestihranem

Krok 2. Odizolujte izolaci uzemňovacího kabelu (délka "L2"), vložte odizolovaný kabel do kroužkové svorky a poté jej upněte.

Svorka OT





Krok 4. Najděte na měniči port pro připojení uzemnění a přišroubujte uzemňovací vodič k měniči pomocí šestihranného klíče M5.



## 5.7 Monitorovací připojení příslušenství)

Střídač je vybaven portem DONGLE, který může přenášet údaje o střídači na monitorovací webovou stránku prostřednictvím Wifi Dongle, 4G Dongle. a hardwarový klíč LAN. (V případě si produkty zakoupíte u nás.)

## Schéma připojení DONGLE



## Kroky připojení bezdrátového monitorovacího příslušenství

Připojovací vedení portu DONGLE měniče řady M je na X3-Matebox, konkrétní podrobnosti o instalaci naleznete v příručce X3-Matebox Quick Installation Guide (Stručná instalační příručka) Je nutné zapojit řadu D podle následujících kroků.

Krok 1. Nejprve najděte port DONGLE měniče.



## Krok 2. Připojte Wifi Dongle do portu DONGLE.



Podívejte se do uživatelské příručky k Wifi Dongle / uživatelské příručky k LAN Dongle / uživatelské příručky k 4G.

## Spínač stejnosměrného proudu pro Austrálii

Australská verze zahrnuje 3 státy: Zapnuto, vypnuto a vypnuto+zámek. Spínač stejnosměrného proudu je ve výchozím stavu OFF.



Zapnutí stejnosměrného spínače
 i) Zapněte stejnosměrný vypínač z vypnutého stavu do zapnutého stavu.



Vypnutí stejnosměrného spínače
 i) Otočte stejnosměrný spínač ze stavu ON stavu OFF.



- Blokování spínače stejnosměrného proudu
  - i) Otočte zámek na levou stranu.
  - ii) Zatlačte zámek směrem nahoru (jak je znázorněno na obrázku níže).



- Odblokování spínače stejnosměrného proudu
   I) Odstraňte zámek.
  - ii) Zatlačte zámek dolů (jak je znázorněno na obrázku níže).
  - iii) Počkejte, až se vrátí do vypnutého stavu.



## POZOR! Připojení nastavovat pouze oprávnění pracovníci.

- 5.8 Před spuštěním měniče zkontrolujte všechny níže uvedené kroky
- Po kontrole měniče proveďte následující kroky
  - Ujistěte se, že je měnič připevněn na stěně.
  - Ujistěte se, že jsou všechny zemnicí vodiče uzemněny.
  - S Zkontrolujte, zda jsou připojena všechna stejnosměrná a střídavá vedení.
  - Ujistěte se, že jsou CT připojeny.
  - Skontrolujte, zda je baterie dobře připojena.
  - 6 Zapněte jistič zátěže a jistič EPS(Off-grid).
  - Zapněte jistič baterie. Zapněte
  - 8 stejnosměrný vypínač.

Dlouhým stisknutím tlačítka "Enterna 5 sekund ukončíte režim vypnutí. (Režim je ve výchozím nastavení z výroby nastaven jako režim Vypnuto.)



Poznámka: RCD na obrázku představuje zařízení pro ochranu proti úniku s funkcí jističe.

## 5.9 Provoz měniče

#### Před zahájením provozu měnič podle následujících kroků

- a) Zkontrolujte, zda je měnič dobře upevněn na stěně.
- b) Ujistěte se, že jsou všechny zemnicí vodiče dobře utaženy.
- c) Ujistěte se, že jsou odpojeny všechny stejnosměrné a střídavé jističe.
- d) Ujistěte se, že jsou všechny zemnicí vodiče dobře utaženy.
- e) Výstupní svorka střídavého proudu je správně připojena k síti.

f) Zkontrolujte, zda jsou všechny fotovoltaické panely a střídače správně připojeny. Nepoužívané stejnosměrné konektory by měly být zablokovány krytkami.

## > Spuštění měniče

- Kroky pro spuštění měniče
- Zapněte spínač střídavého proudu mezi střídačem a elektrickou sítí.
- (Volitelně) Odstraňte zajišťovací šroub ze stejnosměrného spínače.
   Zapněte stejnosměrný spínač mezi fotovoltaickým řetězcem a střídačem, pokud je k dispozici.
- Zapněte stejnosměrný vypínač na spodní straně měniče .
- Jakmile fotovoltaický panel vyrobí dostatek energie, střídač se automaticky spustí.
- Pokud je port baterie měniče připojen k baterii, zapněte vypínač pomocného napájení baterie a poté vypínač baterie.
- Zkontrolujte stav LED a LCD , LED dioda je modrá a LCD displej zobrazuje hlavní rozhraní.
- Pokud kontrolka LED nesvítí modře, zkontrolujte následující:
- Všechna připojení jsou správná.
- Všechny vnější odpojovače jsou sepnuté.
- Stejnosměrný spínač měniče je nastaven do polohy "ON".

Následují 3 různé stavy provozu měniče, které znamenají, že se měnič úspěšně spustil.

Čekání: Když je výstupní stejnosměrné napětí fotovoltaického panelu vyšší než 160 V (nejnižší startovací napětí) a nižší než 180 V (nejnižší pracovní napětí), měnič čeká na kontrolu.

Kontrola: Střídač automaticky detekuje stejnosměrný vstup. Pokud je vstupní stejnosměrné napětí fotovoltaického panelu vyšší než 200 V a fotovoltaický panel má dostatek energie pro spuštění střídače, přejde střídač do stavu kontroly. Normální: Když měnič pracuje normálně, svítí vždy zelená kontrolka. na. Současně je energie dodávána zpět do sítě a na LCD displeji se zobrazuje výstupní výkon.

Pokud spouštíte počítač poprvé, postupujte podle pokynů pro vstup do rozhraní nastavení.

#### Pozor!

Vstupní svorku měniče lze otevřít až po dokončení všech instalačních prací měniče. Veškerá elektrická připojení musí být provedena odborníky v souladu s místními předpisy.

#### Poznámka!

Pokud měnič používáte poprvé, systém automaticky zobrazí průvodce nastavením. Postupujte podle průvodce nastavením a dokončete základní nastavení měniče. Základní nastavení měniče proveďte podle průvodce nastavením.



### 5\*.Kontrola vývozu

Tato funkce umožňuje střídači řídit energii exportovanou do sítě. Existuje uživatelská hodnota a tovární hodnota. Tovární hodnota je výchozí, kterou uživatel nemůže nabít. Uživatelská hodnota nastavená instalatérem musí být nižší než tovární hodnota.

## 6 Aktualizace firmwaru

## Poznámky k aktualizaci

Před aktualizací si přečtěte následující bezpečnostní opatření.

## Pozor!

 Pokud je třeba aktualizovat firmware DSP a ARM, je třeba v zájmu bezproblémové aktualizace firmwaru nejprve aktualizovat firmware ARM a poté firmware DSP!

- Ujistěte se, že formát kategorie je správný, neměňte název souboru firmwaru, jinak měnič nemusí fungovat!

## Pozor!



 - U střídače se ujistěte, že vstupní napětí fotovoltaické baterie je vyšší než 180 V (upgrade za slunečných dnů). ujistěte se, že SOC baterie je vyšší než 20 % nebo vstupní napětí baterie je vyšší než 180 V. V opačném případě může dojít k vážnému selhání během procesu upgradu!

## Pozor!

 Pokud se aktualizace firmwaru ARM nezdaří nebo se zastaví, neodpojujte disk U od napájení a vypněte měnič.
 restartovat. Poté kroky aktualizace.



## Pozor!

 Pokud se aktualizace firmwaru DSP nezdaří nebo se zastaví, zkontrolujte, zda je vypnuté napájení. Pokud je to normální, znovu připojte disk U a upgrade zopakujte.

## Příprava aktualizace

1) Před aktualizací zkontrolujte verzi měniče a připravte si disk U USB 2.0/3.0) a osobní počítač.



#### Pozor! - Ujistěte se, že velikost disku U je menší než 32 G a že je formát FAT 16 nebo FAT 32.

2) Pro získání firmwaru kontaktujte naši servisní podporu a uložte firmware na disk U podle následující cesty.

Aktualizace: Pro soubor ARM: Pro soubor DSP: "update \ARM\618.00406.00\_HYB\_3P\_ARM\_V1.13\_1220.usb"; Pro soubor DSP: "update\DSP\618.00405.00\_HYB\_3P\_DSP\_V1.14\_1215.usb";

## ➢ Kroky aktualizace

Krok 1. Nejprve uložte firmware "Upgrade" na disk U a stiskněte tlačítko "Enter" na obrazovce měniče na 5 sekund, abyste přešli do režimu OFF.



Krok 2. Najděte port "Upgrade" měniče, odpojte monitorovací modul (Wifi Dongle/ 4G Dongle) vložte USB flash disk.





Krok 3. LCD, vstupte do rozhraní aktualizace "Dostavljak je znázorněno níže (a): Stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte ARM, poté stisknutím tlačítka dolů nastavte "OK", stisknutím tlačítka enter vstupte do rozhraní verze softwaru;



**Krok 4.** Znovu potvrďte novou verzi firmwaru a vyberte firmware pro aktualizaci. Upgrade trvá přibližně 20 sekund.

(d) Po dokončení se obrazovka LCD vrátí na stránku "Aktualizace".



**Krok 5.** Pro DSP: Vyčkejte 10 sekund. Když se zobrazí níže uvedená stránka "Update", stisknutím tlačítka dolů vyberte možnost "DSP" a poté stiskněte klávesu Enter. Znovu potvrďte verzi firmwaru a stiskněte Enter pro aktualizaci. Aktualizace trvá přibližně 2 minuty.



Krok 6. Po dokončení aktualizace se na LCD displeji zobrazí nápis "Aktualizace úspěšná".



Krok 7. Odpojte disk U, stiskněte klávesu "Esc" pro návrat do hlavního rozhraní a dlouhým stisknutím klávesy enter ukončete režim.



Tip: Pokud se obrazovka displeje po aktualizaci zasekne na "X3-Hybrid G4", vypněte fotovoltaický zdroj a restartujte jej, měnič se restartuje a vrátí do normálního režimu. Pokud se tak nestane,

obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

## 7 Nastavení

7.1 Ovládací panel



Object	Název	Popis			
A	LCD Obrazovk a	Zobrazení informací o měniči na LCD .			
В		Modré světlo: Modré blikání: Střídač je v normálním stavu nebo v režimu EPS(Off-grid) Modré blikání: Střídač je v čekacím, kontrolním stavu. nebo je systémový spínač vypnutý. Vypnuto: Střídač je v poruchovém stavu.			
С	LED Kontrolka	Zelená: Zelená: Komunikace s baterií je normální, ale MCB baterie je odpojen, komunikace s baterií je normální a funguje normálně. Zelené blikání: Komunikace s baterií je normální a v klidovém stavu. Vypnuto: Baterie nekomunikuje se střídačem.			
D E		Svítí červené světlo: Střídač je v poruchovém stavu. Nesvítí: Střídač nemá žádnou chybu.			
F		Tlačítko ESC: Návrat z aktuálního rozhraní nebo funkce.			
	Klíčová	Tlačítko nahoru: Přesunete kurzor do horní části nebo zvýšíte hodnotu. hodnotu.			
A	TUTIKCE	Tlačítko dolů: Tlačítko Tlačítko Tlačítko Stiskněte tlačítko .			
		Tlačítko Enter: Potvrďte výběr.			



Nastaven

## 7.3 Provoz LCD

Hlavní rozhraní je výchozí rozhraní, měnič se automaticky vrátí do tohoto rozhraní, když se systém úspěšně spustí nebo není po dobu v provozu.

Informace o rozhraní jsou uvedeny níže. "Výkon" znamená okamžitý výstupní výkon; " Dnes" znamená výkon vyrobený během dne. "Baterie" znamená zbývající kapacitu energie baterie.



## 🕨 Rozhraní nabídky

Rozhraní nabídky je dalším rozhraním, které uživatelům umožňuje měnit nastavení nebo získávat informace.

 Když se na LCD displeji zobrazí hlavní rozhraní, klikněte na tlačítko "OK" a vstupte do tohoto rozhraní.

- Uživatel může vybírat v nabídce nahoru a dolů a potvrdit stisknutím tlačítka "OK".

Nabídka	
> Pracovní režim zapnutí/vypnutí systému Stav systému	

#### 🕨 Hlavní menu



## Zapnutí/vypnutí systému

"ON" znamená, že měnič je v pracovním stavu a měnič je ve výchozím stavu. "OFF" znamená, že měnič přestane běžet a svítí pouze LCD displej.

Zapnutí/	vypnutí
systému	
<b>Přepína</b> č	
NA	OFF

#### Pracovní režim



Pro stav v **síti** jsou k dispozici čtyři pracovní režimy: Vlastní použití, Priorita napájení, Zálohování a Režní režim sprežim úspory ve špičce.



Režim vlastní spotřeby je vhodný pro oblasti s nízkými dotacemi a vysokou spotřebou elektřiny. ceny. Výkon fotovoltaiky bude nejprve zásobovat zátěž a přebytek energie bude nabíjet baterii

zátěž a přebytek energie bude nabíjet baterii, poté bude zbývající energie dodávána do sítě. Priorita: Zatížení > Baterie > Síť

Priorita krmiv



Režim priority feed-in je vhodný pro oblasti s vysokými dotacemi na feed-in, ale má omezení feed-in výkonu. Výkon fotovoltaiky bude nejprve zásobovat zátěž a přebytečný výkon bude dodáván do sítě, poté bude zbývající výkon nabíjet akumulátory.

baterie. Priorita: Zatížení> Síť> Baterie



Záložní režim je vhodný pro oblasti s častými výpadky proudu. Tento režim udržuje kapacitu baterií na relativně vysoké úrovni, aby bylo možné využívat nouzové zátěže, když je síť vypnutá. Stejná logika práce s režimem "self use".

Priorita: Zatížení > Baterie > Síť

#### **Manu**ální

Tento pracovní režim je určen pro poprodejní tým, který provádí poprodejní údržbu.

V manuálním režimu si můžete vybrat ze tří možností: nucené nabíjení, nucené vybíjení, zastavení nabíjení a vybíjení (napájení ze sítě).

Pracovní režim	Pracovní režim	Pracovní režim
>Ruční nucené	>Manuál	>Manuál
nabíjení	Nucené vybíjení	Stop Chrg&Dischrg

#### Režim úspory ve špičce

Režim úspory ve špičkách je nastaven pro vynechání špiček ve spotřebě elektřiny.



Období D-A je období nabíjení baterie, během kterého není povoleno vybíjení a fotovoltaická elektrárna nejprve nabije baterii za účelem úspory energie ve špičce. Nastavení "ChargeFromGrid" určuje, zda se bude nabíjet ze sítě. Pokud "ChargeFromGrid" nastaveno na "Disable", baterie se nemůže nabíjet ze sítě; pokud je "ChargeFromGrid" nastaveno na "Enable" a skutečné SOC baterie je menší než "Max\_SOC", baterie se bude nabíjet ze sítě maximálně výkonem "ChargePowerLimits".

Pokud v obdobích A-B a C-D výkon zátěže nepřekročí "PeakLimits", bude fotovoltaická elektrárna nejprve nabíjet baterii. Když je baterie plně nabitá, fotovoltaika bude nabíjet zátěže a přebytečný výkon bude dodávat do sítě. Pokud výkon zátěží překročí "PeakLimits", fotovoltaika a baterie vybijí energii pro zátěže a sníží tak množství energie nakupované ze sítě.

V období B-C se baterie nevybíjí. Fotovoltaika nejprve nabije baterii na "rezervovanou hodnotu SOC" a poté dodává energii pro zátěž, přičemž přebytečná energie se dodává do sítě. Nabíjení baterie jako první v těchto obdobích je ukládáním energie pro úsporu ve špičce.

\* Pokud jsou požadavky na nulový výkon střídače, bude výkon FV omezený.

Pro stav mimo síť je k dispozici pouze jeden pracovní režim: EPS (Off-grid).



V případě výpadku napájení systém napájení zátěže EPS prostřednictvím fotovoltaiky a baterie. (Baterie musí být nainstalována a EPS zatížení nesmí překročit maximální hodnotu baterie. výstupní výkon.) Výkon fotovoltaiky bude nejprve nabíjet zátěž, a přebytečný výkon nabije baterii.

Priorita: Zatížení> Baterie

Pozná

mka:

Baterie se přestane vybíjet, když SOC=min SOC. Ale kvůli vlastní spotřeba baterie, někdy může být SOC < min SOC.

Pokud je stav baterie v síti ≤ (min SOC-5 %), střídač bude odebírat energii z veřejných zdrojů, aby se SOC baterie nabil zpět na (min SOC+1%).

V případě stavu mimo síť, pokud je SOC baterie ≤min SOC, střídač nebude schopen přejít do režimu EPS (baterie se nebude moci vybíjet, dokud se SOC nevrátí na 31 %).





Stav systému obsahuje šest obsahů: PV1/PV2/Baterie/On-grid (dodávka energie do sítě nebo nákup ze sítě) a EPS(Off-grid) a tak dále. Stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte, stisknutím tlačítka "Enter" potvrďte výběr a stisknutím tlačítka "ESC" se vraťte do nabídky.

## 1/2) PV1, PV2

Zde můžete vidět napětí, proud a výkon pv1 a Pv2. Fotovoltaické panely;

	PV1		PV2	
>U	0.0V	>U	0.0V	
I	0.0A	I.	0.0A	
Р	0 W 0	Р	0 W	

3) Baterie

Tento stav ukazuje stav baterie systému. Včetně napětí a proudu baterie, výkonu baterie, kapacity baterie, teploty baterie a stavu připojení BMS. Význam znaménka proudu a výkonu baterie: "+" znamená nabíjení; "-" znamená vybíjení.

	Baterie		
U IP	400.0V -1.0A		Baterie
SOC Teplota buněk Rřippioná RN	-400W 0% 20°C	U I P	400.0V -1.0A -400W
Odpojená Bř	MS	Teplota N	TC

## 4 ) On-grid Zde můžete zobrazit napětí, proud, frekvenci a výkon sítě.

V sí	ti A	V sít	i B
Ja	0.0V	Ub	0.0V
la	0.0A	lb	0.0A
PaOut	0 W 0	PbOut	0 W

O	n-grid C	Frek	vence sítě
Uc	0.0V	Fa	0,00Hz
lc	0.0A	Fb	0,00Hz
PcOut	0 W	Fc	0,00Hz

## 5 ) EPS

Zde můžete vidět měnič napětí, proudu, frekvence a výkonu.

EPS_Spo	wer			
PaS	0VA	EPS	A	
PbS	OVA	Ua	0.0V	
105	0VA	la	0.0A	
500		PaActive	0W	Frekvence
EPS B		EPS	C	Frekvence
Ub	0.0V	Uc	0.0V	
lh	0.04	1	0.04	0,00HZ
10	0.0A	IC	0.0A	

#### 6) Měřič/CT Zde můžete vidět údaje zobraze

Zde můžete vidět údaje zobrazené měřičem nebo CT.

Měřič/CT	
Pfeedin A Pfeedin B Pfeedin C	
P_USERDEF P_USERDEF P_USERDEF C	A B

## Paralelní stav

Při paralelním zapojení se na obrazovce zobrazí stav.

		-
Paralelní st	av	
) (ž = = =	2	
vsecnny	3	
Slaver1	0	
Slaver2	Х	
Slaver3	0	
Slaver4	Х	
Slaver5	Х	
Slaver6	Х	
Slaver7	Х	
Slaver8	Х	
Slaver9	Х	

## 🕨 Údaje o historii



Údaje o historii obsahují pět informací: výkon střídače v síti, výroba energie EPS, výkon elektroměru / CT a chybové protokoly Error.

Stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte, stisknutím tlačítka Enter potvrďte výběr stisknutím tlačítka ESC se vraťte do nabídky.

1 ) On-grid

Zde je záznam o výkonu střídače připojeného k síti dnes a celkem.

On-grid	
Výstup dnes Výstup celkem Vstup dnes	0,0 KWh 0,0 KWh 0.0 KWh
Vstup Celkem	0,0 KWh





#### Nastavení

## Nastavení zahrnuje Uživatelské nastavení a Pokročilé nastavení. Je třeba

zadejte příslušná hesla pro různá nastavení. Po zadání nastavení máte k dobu bez hesla (15 minut). To znamená, že během této doby můžete nastavení opustit a znovu do něj bez hesla.

#### $\triangleright$ Nastavení uživatele



Zde můžete nastavit čas měniče, jazyk, pracovní režim SOC, dobu nabíjení a vybíjení a uživatelské heslo.



#### 1 ) Datum čas

Toto rozhraní slouží uživatelům k nastavení systémového data a času.



#### 2) Jazvk

Tento měnič nabízí zákazníkům na výběr několik jazyků, například angličtinu, němčinu, francouzštinu, polštinu, španělštinu, portugalštinu.



## 3) Ztlumení EPS

Zde můžete zvolit, zda se má bzučák zapnout, když měnič pracuje v režimu EPS. Zvolte Yes (Ano). bzučák se ztlumí, zvolte NO (Ne), režim EPS, bzučák se ozve jednou za 4 s, když je baterie plně nabitá. Čím více se baterie blíží k vybití, tím silněji se ozve bzučák, abanuživatelům připomněl, že se mají vyvarovat ztráty baterie.



> Ztlumit zvuk: Ne

#### 4) Režim vlastního použití

V tomto režimu můžete nastavit procento rezervy energie pro minimální stav baterie, nastavit, zda lze pro nabíjení baterie odebírat energii ze strany sítě, a nastavit množství energie pro nabíjení baterie. Například: nastavte rezervovaný minimální stav SOC kapacity baterie na hodnotu "10 %", což znamená, že po vybití baterie na 10 kapacity baterie se baterie nesmí dále vybíjet;

Pokud je možnost Nabíjení ze sítě nastavena na hodnotu "Enable" (Povolit), je nabíjení baterie z elektrické sítě povoleno; pokud je nastavena hodnota "Disable" (Zakázat), není nabíjení baterie elektrické sítě povoleno;

Charge battery to je nastaveno na 10 %, což znamená, že je povoleno nabíjet baterii ze sítě na 10 %.

Režim vlastního	Režim vlastního
použití	použití
Min SOC	> Min SOC :
Nabíjení ze sítě	10%
Režim vlastního	Režim vlastního
použití	použití
Režim vlastního	Režim vlastního
použití	použití
> Nabíjení ze sítě	> Nabíjení baterie na

#### 5) Priorita napájení

V tomto režimu můžete nastavit procento rezervy energie pro minimální stav baterie, nastavit, zda lze pro nabíjení baterie odebírat energii ze strany sítě, a nastavit množství energie pro nabíjení baterie. Například: nastavte rezervovaný minimální stav SOC kapacity baterie na hodnotu "10 %", což znamená, že po vybití baterie na 10 kapacity baterie se baterie nesmí dále vybíjet;

Charge battery to je nastaveno na 50 %, což znamená, že je povoleno nabíjet baterii ze sítě na 50 %.

Priorita Feed-in	Priorita Feed-in	
> Min SOC:	> Nabíjení baterie na	
10%	50%	

#### 6) Režim zálohování

V tomto režimu můžete nastavit procento rezervy energie pro minimální stav baterie, nastavit, zda lze pro nabíjení baterie odebírat energii ze strany sítě, a nastavit množství energie pro nabíjení baterie.

Například: nastavte rezervovanou minimální hodnotu SOC kapacity baterie na "30 %", což znamená, že po vybití baterie na 30 % kapacity baterie není dovoleno pokračovat ve vybíjení;

Charge battery to je nastaveno na 50 %, což znamená, že je povoleno nabíjet baterii ze sítě na 50 %.



7 ) Doba nabíjení a vybíjení

Zde můžete nastavit dobu nabíjení a vybíjení.

Pokud jsou potřeba dvě periody nabíjení a vybíjení, zapněte periodu nabíjení a vybíjení 2 a nastavte periodu.

Char&Disc Period	Char&Disc Period	Char&Disc Period
Čas zahájení období nuceného nabíjení 00:00	<ul> <li>Čas ukončení období nuceného nabíjení 00:00</li> </ul>	> Povolený čas začátku období disku 00:00
Char&Disc Period	Char&Disc Period	Char&Disc Period2
> Povolený čas ukončení	> Char&Disc Period2	> Ovládání funkcí
obdobi disku 00:00		Povolit
Char&Disc Period2	Char&Disc Period2	Char&Disc Period2
Char&Disc Period2 > Čas zahájení období nuceného nabíjení 00:00	Char&Disc Period2 > Čas ukončení období nuceného nabíjení 00:00	Char&Disc Period2 > Povolený čas začátku období disku 00:00
Char&Disc Period2 > Čas zahájení období nuceného nabíjení 00:00 Char&Disc Period2	Char&Disc Period2 > Čas ukončení období nuceného nabíjení 00:00	Char&Disc Period2 > Povolený čas začátku období dísku 00:00

#### 8) Režim úspory ve špičce

Toto nastavení slouží k zapnutí režimu úspory ve špičce.

"DisChgPeriod1" nebo "DisChgPeriod2" jsou dvě období vybíjení, která můžete nastavit. Nastavte "ShavingStartTime1" (výchozí hodnota: 7:00) a "ShavingEndTime1 (výchozí hodnota: 15:00) v položce "DisChgPeriod1" a "ShavingStartTime2 (výchozí hodnota: 19:00) a "ShavingEndTime2" výchozí : 23:00) v položce "DisChgPeriod2", abyste definovali hodiny špičky spotřeby elektřiny.

Nastavením "PeakLimits1/2" omezíte výkon, který zátěž získává ze sítě. Jakmile výkon zátěží překročí "peak limits" v době špičky, fotovoltaika a baterie budou vybíjet energii pro zátěže, a tím sníží množství energie nakupované ze sítě. V hodinách mimo špičku není vybíjení baterie povoleno. Pokud chcete získávat elektřinu ze sítě, nastavte možnost "ChargeFromGrid" na hodnotu "Enable" (Povolit). "Disable" je výchozí nastavení. Pokud vyberete možnost "Enable (Povolit) a aktuální SOC baterie je menší než "MAX\_SOC (nastavitelné)", lze baterii nabíjet ze sítě maximálně výkonem "ChargePowerLimits" (nastavitelné).

Rozsah položky "ChargePowerLimits": 0 W~ jmenovitý výkon ( W )

Rozsah "MAX\_SOC" je 10-100 %; výchozí hodnota je 50 %. Rozsah "Reserved\_SOC": 10%-100%; výchozí hodnota je 50%.

"Reserved\_SOC" je kapacita baterie uložená pro příští úsporu ve špičce v období mimo špičku.

Nastavení uživatele > Špičkový úsporný režim	Š <b>pičkov</b> ý ú <b>sporný režim</b> >DisChgPeriod1 DisChgPeriod2 ChargeFromGrid Reserved_SOC	DisChgPeriod1 ShavingStartTime 07:00	
DisChgPeriod1 ShavingEndTime	DisChgPeriod1 ShavingLimits1	Š <b>pičkov</b> ý ú <b>sporn</b> ý <b>režim</b> DisChgPeriod1	
15:00	OW	>DisChgPeriod2 ChargeFromGrid Reserved_SOC	
DisChgPeriod2	DisChgPeriod2	DisChgPeriod2	
ShavingStartTime	ShavingEndTime	ShavingLimits2	
19:00	23:00	OW	
Špičkový úsporný režim	ChargeFromGrid	ChargeFromGrid	
DisChgPeriod1	ChargeFromGrid	ChargePowerLimits	
>ChargeFromGrid Reserved_SOC	Zakázat	1000W	
ChargeFromGrid	Režim úspory ve	ReservedSOC	
MAX_SOC	š <b>pi</b> č <b>ce</b> DisChgPeriod1	Reserved_SOC	

#### 9) Suchý kontakt

Pokud uživatel používá funkci řízení komunikace měniče s externím zařízením, můžete zde zadat parametry řízení externí odezvy. Způsob nastavení naleznete v uživatelské příručce kompatibilního externího zařízení.

Pokud uživatel používá beznapěťové kontakty měniče k ovládání externích zařízení (např. tepelných čerpadel) prostřednictvím adaptérové skříňky, naleznete zde nastavení parametrů v návodu k rychlé instalaci adaptérové skříňky.

Správa zátěže	Správa zátěže
> Výběr režimu	> Výběr režimu
Zakázat	Manuální
Správa zátěže	Správa zátěže
Správa zátěže Zapnutí	Správa zátěže > Výběr režimu



#### 10) Heslo uživatele

Výchozí heslo pro koncového uživatele je "0000", přičemž nové heslo můžete resetovat a stiskem tlačítka nahoru/dolů hodnotu zvýšit nebo snížit. Stisknutím klávesy "Enter" potvrdíte hodnotu a přejdete na další číslici. Po zadání a potvrzení všech hesel stiskněte "OK" pro úspěšné nastavení hesla.

11 ) Čas obnovení hesla



Během doby nastavení bez hesla lze výběrem možnosti **Resetovat dobu hesla** návrat do rozhraní **nastavení** dobu bez hesla předem ukončit. Pokud chcete znovu vstoupit do nastavení, musíte znovu zadat heslo, abyste zahájili další dobu bez hesla.

Nastavení uživatele

Heslo uživatele

>Čas pro resetování hesla



Zde lze nastavit všechna pokročilá nastavení, jako je baterie, síť, EPS(Off-grid) atd. "Pokročilé" nastavení je obecně přizpůsobení a resetování pro baterii a síť. Každá část má části nižší úrovně.

Obraťte se na svého instalatéra nebo výrobce a zadejte heslo instalatéra.



#### 1) Bezpečnostní kodex

Uživatel si může nastavit bezpečnostní normu podle různých zemí a standardů sítě.Na výběr je 8 norem. (Mohou být změněny nebo přidány bez předchozího upozornění)

Položka	Standardní	
1	VDE 0126	Němčina
2	ARN 4015	Němčina
3	AS 4777	Austrálie
4	EN 50549_EU	Nizozemsko
5	G98/G99	UK
6	EN 50438_NL	Nizozemsko
7	CEI 0-21	Itálie
8	IEC61727_In	Indie



Region	Austrálie A	Austrálie B	Austrálie C	Nový Zéland	
Standarad Název kódu	AS4777_2020_A	AS4777_2020_B	AS4777_2020_C	Nový Zéland	Nastavení Rozsah
OV-G-V	265V	265V	265V	265V	230-300V
OV-G-V2	275V	275V	275V	275V	1-2S
OV-GV2-T	0.15	0.15	0.15	0.1S	230-300V
UN-G-V1	180V	180V	180V	180V	0-0.2S
UNGV1-T	10S	10S	10S	10S	40-230V
UN-G-V2	70V	70V	70V	70V	10-11S
UNGV2-T	1.5S	1.5S	1.5S	1.5S	40-230V
OV-G-F1	52 HZ	52 HZ	55 HZ	55 HZ	1-2S
OVGF1-T	0.15	0.1S	0.15	0.1S	50-55 HZ
OV-G-F2	52 HZ	52 HZ	55 HZ	55 HZ	0-0.2S
OVGF2-T	0.15	0.15	0.15	0.1S	50-55 HZ
OV-GV1-T	1.5S	1.5S	1.5S	1.5S	0-0.2S
UN-G-F1	47 HZ	47 HZ	45 HZ	45 HZ	45-50 HZ
UNGF1-T	1.5S	1.5S	5S	1.5S	1-6S
UN-G-F2	47 HZ	47 HZ	45 HZ	45 HZ	45-50 HZ
UNGF2-T	1.5S	1.5S	5S	1.5S	1-6S
Startup-T	60S	60S	60S	60S	15-1000S
Restore-T	60S	60S	60S	60S	15-600S
Recover-VH	253V	253V	253V	253V	
Recover-VL	205V	205V	205V	198V	
Recover-FH	50,15 Hz	50,15 Hz	50,15 Hz	50,15 Hz	
Recover-FL	47,5 Hz	47,5 Hz	47,5 Hz	47,5 Hz	
Start-VH	253V	253V	253V	253V	
Start-VL	205V	205V	205V	198V	
Start-FH	50,15 Hz	50,15 Hz	50,15 Hz	50,15 Hz	
Start-FL	47,5 Hz	47,5 Hz	47,5 Hz	47,5 Hz	

## 2) Parametry mřížky

Cesta k nastavení: Hlavní -> Nastavení -> Předběžné nastavení -> Parametry mřížky.

Zde můžete nastavit ochrannou hodnotu síťového napětí a frekvence. Výchozí hodnota je hodnota stanovená podle platných bezpečnostních předpisů a uživatel ji nemůže změnit.

Obsah displeje se zobrazuje v souladu s požadavky místních zákonů a předpisů, které se neustále zvyšují. Řiďte se obsahem zobrazeným na displeji měniče.

Parametry mřížky	Parametry mřížky	Parametry mřížky
>OverVoltage_L1	>Podpětí_L1	>OverFreq_L1
0.0V	0.0V	0,00Hz
Parametry mřížky >UnderFreq_L1 0,00Hz	Parametry mřížky >Vac 10min Průměrná hodnota 0.0V	Parametry mřížky >OverVoltage_L2 0.0V
Parametry mřížky	Parametry mřížky	Parametry mřížky
>Podpětí_L2	>OverFreq_L2	>UnderFreq_L2
0.0V	0,00Hz	0,00Hz
Parametry mřížky	Parametry mřížky	Parametry mřížky
>Tovp_L1	>Tuvp_L1	>Tofp_L1
0 ms	0 ms	0 ms
Parametry mřížky	Parametry mřížky	Parametry mřížky
>Tufp_L1	>Tovp_L2	>Tuvp_L2
0 ms	0 ms	0 ms
Parametry mřížky	Parametry mřížky	Parametry mřížky
>Tofp_L2	>Tufp_L2	>Čas připojení
0 ms	0 ms	0.0s
Parametry mřížky >Kontrola času 0.0s	Parametry mřížky > OFPL_Setting	OFPL_Setting OFPL_Curve Symetrické
OFPL_Setting	OFPL_Setting	OFPL_Setting
OFPL_Curve	OFPL_RemovePoint(Aus.)	OFPL_OverFreqfhyste(Aus.)
Asymetrie	50.10Hz	50,15 Hz
OFPL_Setting	OFPL_Setting	OFPL_Setting
OFPL_StartPoint	OFPL_DropRate	OFPL_DelayTime
50,25 Hz	5%	0.05

OFPL_Setting	OFPL_Setting	OFPL_Setting
W(Gra)	Tstop	stop-disch
0%	0.05	00.00Hz
OFPL_Setting	Parametry mřížky	UFPL_Setting
fP min	> UFPL_Setting	PL_RemovePoint(Aus.)
00.00Hz	UF	00.00Hz
UFPL_Setting	UFPL_Setting	UFPL_Setting
UFPL_UnderFreqfhyste(Aus.	UFPL_StartPoint	JFPL_DropRate
00.00 Hz	00.00Hz	0%
UFPL_Setting	OFPL_Setting	OFPL_Setting
UFPL_DelayTime	fstop-ch	fP max
0.05	00.00Hz	00.00Hz
Parametry mřížky	Parametry mřížky	Parametry mřížky
Místní příkaz	Connect Slope	Znovu připojit svah
0 1	0%	0%
Parametry mřížky Vac 10min Time 0.0 s	Parametry mřížky > Připojení	Připojení Nízká frekvence 00.00Hz
Připojení	<b>Připojení</b>	Připojení
Vysoká frekvence	Nízké napětí	Vysoké napětí
00.00Hz	00.0V	00.0V
Připojení	<b>Připojení</b>	Připojení
Doba pozorování	Zakázat výběr	Gradient
0.05	gradientu Povolit	0%
Parametry mřížky > Opětovné připojení	Opětovné připojení Nízká frekvence 00.00Hz	Opětovné připojení Vysoká frekvence 00.00Hz
<b>Opětovné připojen</b> í	Opětovné připojení	Opětovné připojení
Nízké napětí	Vysoké napětí	Doba pozorování
00.0V	00.0V	0.0S
Výběr gradientu opětovného připojení Zakázat Povolit	<b>Opětovné připojen</b> í Gradient 0%	Parametry mřížky > Funkce Pf
Funkce Pf Zakázat Povolit		

## 3) Nabíječka

Zde může uživatel nastavit parametry nabíječky na této stránce, měnič je kompatibilní s oběma lithiovými bateriemi. Uživatelé mohou nastavit parametry nabíjení a vybíjení.

Podrobné parametry naleznete v následující tabulce.

Nabíječka	Nabíječka		
Typ baterie Kyselina olovnatá Lithium	Kyselina olovnatá		
Nabíječka	Nabíječka		
Vyrovnávání poplatků 00.0V	Charge float 00.0V		
Nabíječka	Nabíječka		
Vypouštěcí řez 00.0V	Vypouštění BackUp 00.0V		
Nabíječka >Max. nabíjecí proud: 30A	Nabíječka >Max. vybíjecí proud: 30A		
Nabíječka	Nabíječka		
Horní hranice poplatku 100%	Lithium		
Nabíječka	Nabíječka		
>Max. nabíjecí proud: 30A	>Max. vybíjecí proud: 30A		
Nabíječka			
Horní hranice poplatku			

#### 4) Kontrola vývozu

Tato funkce umožňuje střídači řídit množství elektřiny dodávané do sítě. Tovární hodnota je výchozí a uživatel ji může změnit. Uživatelská hodnota nastavená nastavením musí být menší než maximální. Pokud uživatel nechce dodávat energii do sítě, nastavte ji na 0.



### 5) Nastavení měřiče/CT

Uživatel zde musí vybrat CT nebo elektroměr pro připojení měniče. CT je výchozí nastavení, pokud uživatelé zvolí CT, je zde pouze nastavení Meter 2 Addr. Vše se zobrazí na obrazovce měniče, když uživatelé zvolí Meter.

"Kontrola instalace" slouží ke kontrole, zda je měřič/CT správně připojen, když je měnič dobře nainstalován. "Cyklická kontrola" slouží k pravidelné kontrole, zda je měřič/CT v dobrém stavu, když je měnič v provozu.

Uživatelé mohou v nastavení "Kontrola instalace" nastavit "Povolit", aby se kontroloval stav připojení měřiče/CT a automaticky se opravil "Stav měřiče/CT: Zakázat" z důvodu nesprávného připojení měřiče/CT. Opačné připojení měřiče/CT nelze prostřednictvím tohoto nastavení opravit.

Uživatelé nastaví "Enable" v položce "Cyclic Check" pro pravidelnou kontrolu stavu měřiče/CT.

Nastavení CT/metru	Nastavení CT/metru
> Vyberte	> Vyberte
Měřič CT	Zakázat Povolit
Nastavení CT/metru	Nastavení CT/metru
> Měřič 1Addr:	> Měřič 2 Addr:
1	2
Nastavení CT/metru	Nastavení CT/metru
> Měřič 15měr: Směr:	> Měřič 2 Směr: Pozitivní
Pozitivní Záporný	Záporný
Nastavení CT/metru	Nastavení CT/metru
Typ CT	> Externí INV
100A/200A	Zakázat Povolit
Nastavení CT/metru Typ CT 100A/200A Nastavení měřiče/CT > Kontrola měřidla/CT	Nastavení CT/metru > Externí INV Zakázat Povolit Kontrola měřidla/CT > Kontrola instalace Zakázat stav CT: Vypnout

6) Vlastní test (pouze pro CEI 0-21)

Funkce autotestu umožňuje uživatelům testovat následující položky. "Úplný test", "Ovp(59.52) test "27. "Uvp(s1) test", "Uvp(27. s2) test", "Ofp(81> .S1) test", "Ufp (81 <.S1) test", "Ufp (81> .S2) test", "Ufp (81 <.S2) test",

"Ovp10 (59. s1) test".

V rozhraní autotestu může uživatel pro testování vybrat "všechny testy" nebo jednu položku testu.

Před testováním se ujistěte, že je střídač připojen k síti. Všechny testy trvají přibližně 6 minut. Na displeji se zobrazí "Success" (Úspěšný) a poté "Delivery" (Dodávka).

Pro jednu testovací položku to trvá přibližně několik sekund nebo minut. Kliknutím na tlačítko "Test Report" zobrazíte výsledky testů všech položek.

		Selt ALL Test Zpráva o testu Ovp(59.52) te Uvp(27.51) te Uvp(27.52) te Ofp(81>.51) t Ofp2(81>.52)	fTest st est est test test test		
		Ufp2(81<.S2) Ovp10(59.S1)	test test		
	Vlastn	í test	C	)vp(59.S	2)test
	Všechn	y testy	Vt: V0:	0,0V 1 0.0V 0,0 V	t: Ums Vs: To: Oms Test/Pass
U	vp(27.S1	)test	U	vp(27.S2	)test
Vt:	0.0V	Tt: Oms	Vt:	0,0V	Tt: Oms
Vs: V0:	0.0V 0.0V	Pro: 0ms Zkouška/průkaz	Vs: V0:	0,0V 0,0 V	Do: 0ms Test/Pass
Ot	fp(81>.S	1)test	Ufp	o2(81<.S	1)test
Vt:	0.0V	Tt: Oms	Vt:	0,0V	Tt: Oms
Vs:	0.0V	Pro: Oms	Vs:	0,0V	DO: UMS
VO:	0.0V	Zkouška/průka	V0.	0,0 V	Test/Fass
Ofp	o2(81>.S	2)test	Ufr	o2(81<.S	2)test
Vt:	0.0V	Tt: Oms	Vt:	0,0V	Tt: Oms
1/0	0.01/	Droy Ones	V/c·	0.01/	Do: Oms
VS:	0.0V	PTO: UMS	v 5.	0,0 v	DO. 01113

Ovp_10(59.S1)test	Vlastní test
Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs: 0.0V To: 0ms V0: 0,0 V Test/Pass	Zpráva o zkoušce
Ovp(59.52)výsledek	Uvp(27.51)výsledek
Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:	Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:
0.0V To: 0ms V0: 0.0V	0.0V To: 0ms V0: 0.0V
NA/Pass	NA/Pass
Uvp(27.52)výsledek	Ofp(81>.51)výsledek
Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:	Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:
0.0V To: 0ms V0: 0.0V	0.0V To: 0ms V0: 0.0V
NA/Pass	NA/Pass
Ufp(81<.51)výsledek	Ofp2(81>.52)výsledek
Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:	Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:
0.0V To: 0ms V0: 0.0V	0.0V To: 0ms V0: 0.0V
NA/Pass	NA/Pass
Ufp2(81<.52)výsledek	Ovp10(59.51)výsledek
Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:	Vt: 0,0V Tt: 0ms Vs:
0.0V To: 0ms V0: 0.0V	0,0V To: 0ms V0: 0,0V
NA/Pass	NA/Pass

Ť

Nastaven

## 7) GMPPT

Zde můžete nastavit sledování stínů pomocí čtyř možnostívypnuto, nízké, střední a vysoké.



## 8) Modbus

Zde zvolíte přenosovou rychlost externího komunikačního protokolu.

Modbus	Modbus
Přenosová rychlost:	Adresa:
19200	1

## 9) Externí ATS

Nesprávná posloupnost vedení (R-R, S-S, T-T, N-N) poškodí měnič. Aby se předešlo poškození, byla výchozí hodnota "Disable" (Zakázat) nastavena na "Enable" (Povolit) v položce "External ATS" (Externí ATS) v části "Advance Settings" (Předběžná nastavení). Uživatelé by měli výchozí nastavení nastavit zpět na "Disable". Externí ATS je třeba nastavit na "Enable" (Povolit) pouze v případě, že je připojen matebox advanced.



10) Účiník (platí pro konkrétní země, viz požadavky místní sítě)



Vypnuto     -       Příliš vzrušený     Hodnota PF       Nedostatečně vzrušený     Hodnota PF       P1_PF     P2_PF       P3_PF     P4_PF       Výkon 1     Výkon 2       Výkon 3     Výkon 4       Výkon 4     PfLocklurPoint (pouze EU50549)       PfLocklurPoint (pouze EU50549)     PfLocklurPoint (pouze EU50549)       SetQuPower4     QulespondV1(pouze AS4777.2)       QuRespondV1(pouze AS4777.2)     QuRespondV1(pouze AS4777.2)       QuRespondV2(pouze AS4777.2)     QuRespondV2(pouze AS4777.2)       QuRespondV2(pouze AS4777.2)     QuRespondV4(pouze AS4777.2)       QuLockEn     QuPower	Režim	Komentář:		
Příli vzušený     Hodnota PF       Nedostatečně vzušený     P1_PF       P2_PF     P3_PF       P4_PF     Vkon 1       Vkon 1     Vkon 2       Vkon 3     Vkon 4       P1_OcklnPoint (pouze EU50549)     P1       P1_OcklnPoint (pouze EU50549)     P1       StQuPover1     StQuPover2       StQuPover4     QuespondV1(pouze AS4777.2)       QuespondV2(pouze AS4777.2)     QuespondV2(pouze AS4777.2)       QuespondV4(pouze AS4777.2)     QuespondV4(pouze AS4777.2)	Vypnuto	-		
Nedostatečně vzruševí     Hodnota PF       P1_PF       P2_PF       P3_PF       Vkon 1       Vkon 2       Vkon 3       Vkon 4       P1_OckluPoint (pouze EU50549)       P1_OckluPoint (pouze EU50549)       P1_OckluPoint (pouze EU50549)       SetQuPower1       SetQuPower3       SetQuPower4       QuRespondV1(pouze A547772)       QuRespondV2(pouze A547772)       QuRespondV2(pouze A547772)       QuRespondV2(pouze A547772)       QuBezpondV2(pouze A547772)       QuBezpTimer       QuUcockEn	Příliš vzrušený	Hodnota PF		
P1_PF           P2_PF           P3_PF           P4_PF           Vykon 1           Vykon 2           Vykon 3           Vykon 4           PfLockInPoint (pouze EU50549)           PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower2           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1(pouze A54777.2)           QuRespondV2(pouze A54777.2)           QuRespondV4(pouze A54777.2)           QURESPOND	Nedostatečně vzrušený	Hodnota PF		
Rfivka         P2_PF           P3_PF           P4_PF           Výkon 1           Výkon 2           Výkon 3           Výkon 4           PfLockInPoint (pouze EU50549)           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower2           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (pouze A54777.2)           QULockEn           Pevný výkon Q         Q Power		P1_PF		
P3_PF           P4_PF           Vikon 1           Vikon 2           Vikon 3           Vikon 4           PfLockInPoint (pouze EU50549)           PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (po	-	P2_PF		
P4_PF           Vikon 1           Wykon 2           Wykon 3           Vykon 4           PfLockInPoint (pouze EU50549)           PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV3 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (pouze A54777.2)           QURESPOND (QURESPOND (QURESPON		P3_PF		
Wkon 1           Wkon 2           Wkon 3           Wkon 4           PfLockInPoint (pouze EU50549)           PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (pouze A54777.2)           QURESPOND (pouze A54777.2)           QURESPOND (pouze A54777.2)           QURESPOND (pouze A54777.2)	_	P4_PF		
NINA     Výkon 2       Výkon 3     Výkon 3       Výkon 4     PfLockInPoint (pouze EU50549)       PfLockOutPoint (pouze EU50549)     3Tau       3Tau     SetQuPower1       SetQuPower2     SetQuPower3       SetQuPower4     QuRespondV1 (pouze AS4777.2)       QuRespondV2 (pouze AS4777.2)     QuRespondV3 (pouze AS4777.2)       QuRespondV3 (pouze AS4777.2)     QuRespondV4 (pouze AS4777.2)       QuDelayTimer     QuLockSetting       QuLockSetting     QuLockSetting	Kändre	Výkon 1		
Wykon 3           Wykon 4           PfLockInPoint (pouze EU50549)           PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower2           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV3 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (pouze A54777.2)	Krivka	Výkon 2		
Q(u) Q(u) Q(u) Q(u) Q(u) Q(u) Q(u) Q(u)		Výkon 3		
PfLockInPoint (pouze EU50549)           PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower2           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV3 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (pouze A54777.2)	-	Výkon 4		
PfLockOutPoint (pouze EU50549)           3Tau           3Tau           SetQuPower1           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1 (pouze A54777.2)           QuRespondV2 (pouze A54777.2)           QuRespondV3 (pouze A54777.2)           QuRespondV4 (pouze A54777.2)           QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power	-	PfLockInPoint	(pouze EU50549)	
3Tau           SetQuPower1           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1(pouze AS4777.2)           QuRespondV2(pouze AS4777.2)           QuRespondV3(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)	_	PfLockOutPoi	nt (pouze EU50549)	
SetQuPower1           SetQuPower2           SetQuPower3           SetQuPower4           QuRespondV1(pouze AS4777.2)           QuRespondV2(pouze AS4777.2)           QuRespondV3(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)           R           3Tau           QuDelayTimer           QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power           QuLockSetting         QuLockSetting		3Tau		
Q(u)         SetQuPower2           SetQuPower3         SetQuPower4           QuRespondV1(pouze AS4777.2)         QuRespondV2(pouze AS4777.2)           QuRespondV3(pouze AS4777.2)         QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)         QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)         QuRespondV4(pouze AS4777.2)           R         3Tau           QuDelayTimer         QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power           QuLockSetting         QuLockSetting		SetQuPower1		
Q(u)         SetQuPower3           SetQuPower4         QuRespondV1(pouze AS4777.2)           QuRespondV2(pouze AS4777.2)         QuRespondV3(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)         QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)         QuRespondV4(pouze AS4777.2)           QuRespondV4(pouze AS4777.2)         K           3Tau         QuDelayTimer           QuLockSetting         QuLockSetting	-	SetQuPower2		
Q(u) Q(u) Q(u) QuespondV1(pouze A54777.2) QuespondV2(pouze A54777.2) QuespondV3(pouze A54777.2) QuespondV4(pouze A54777.2) QuespondV4(pouze A54777.2) R 3Tau QuespondV4(pouze A54777.2) QuespondV4(pouze A54777.2) QuespondV4(po	-	SetQuPower3 SetQuPower4		
Q(u) Q(u) QuRespondV1(pouze A54777.2) QuRespondV2(pouze A54777.2) QuRespondV3(pouze A54777.2) QuRespondV4(pouze A54777.2) K 3Tau QuDelayTimer QuLockEn Pevný výkon Q Q Power QuLockSetting QuLockSetti	-			
Q(u) QuespondV2(pouze A54777.2) QuespondV3(pouze A54777.2) QuespondV4(pouze A54777.2) QuespondV4(pouze A54777.2) K 3Tau QueelayTimer QuLockEn Pevný výkon Q Q Power QuLockSetting QuLockSetting QuLockSetting QuLockSetting		QuRespondV1	( pouze A\$4777.2)	
QuRespondV3(pouze A54777.2)           QuRespondV4(pouze A54777.2)           QuRespondV4(pouze A54777.2)           K           3Tau           QuDelayTimer           QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power           QuLockSetting         QuLockSetting           QuLockEn         QuLockSetting	Q(u)	QuRespondV2	( pouze A\$4777.2)	
QuRespondV4( pouze AS4777.2)           K           3Tau           QuDelayTimer           QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power           QuLockSetting         QuLockSetting	-	QuRespondV3	pouze AS4777.2)	
K       3Tau       QuDelayTimer       QuLockEn       Pevný výkon Q     Q Power       QuLockSetting     QuLockSetting       QuLockSetting     QuLockSetting		QuRespondV4	pouze AS4777.2)	
3Tau       QuDelayTimer       QuLockEn       Pevný výkon Q     Q Power       QuLockSetting     QuLockSetting       QuLockFing     QuLockSetting	-	К		
QuDelayTimer           QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power           QuLockSetting         QuLockSetting           QuLockFing         QuLockSetting	-	3Tau QuDelayTimer		
QuLockEn           Pevný výkon Q         Q Power           QuLockSetting         QuLockSetting           QuLockFing         QuLockSetting				
Pevný výkon Q Q Power QuLockSetting QuLockSetting QuLockSetting		QuLockEn		
QuLockSetting QuLockSetting	Pevný výkon Q	Q Power		
Oul ockEunction	QuLockSetting		QuLockSetting	3
QUEUCKIII QUEUCKIII	QuLockFunction		QuLockIn	
Povolit Zakázat	Povolit Za	kázat		0%

QuLockSetting	
QuLockOut	
	0%

11) Funkce PU (platí pro konkrétní země, místní požadavky na síť) Funkce PU je režim voltwattové odezvy vyžadovaný některými národními normami, například AS4777.2. Tato funkce může řídit činný výkon střídače podle napětí v síti.

Výběr možnosti "Povolit" znamená, že je tato funkce zapnutá a je výchozí hodnotou.

Výběrem možnosti "Disable" funkci deaktivujete.

Funkce PU	Funkce PU	Funkce PU
>PuFunction	Odpověď V1	Odpověď V2
Povolit	0.0V	0.0V
Funkce PU	Funkce PU	Funkce PU
Odpověď V3	Odpověď V4	3Tau
0.0V	0.0V	OS
Funkce PU	Funkce PU	Funkce PU
SetPuPower 1	SetPuPower 2	SetPuPower 3
0%	0%	0%

## 12) Funkce FVRT(platí pro50549)

Zde můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí vysokého a nízkého napětí.

Funkce F	VRT	Funkce FVRT	Funkce FVRT
Ovládání funkcí		VacUpper	VacLower
Zakázat	Povolit	00.0V	00.0V

13) Omezení výkonu

Funkce omezení výkonu, maximální výkon portu AC lze nastavit v procentech.



- Řízení jalového výkonu, standardní křivka jalového výkonu cos  $\phi=f(P)$ 

Pro VDE ARN 4105 by se křivka cos  $\varphi = f(P)$  měla vztahovat ke křivce A. Nastavená výchozí hodnota je znázorněna na křivce A.

Pro TOR by křivka cos  $\phi$  = f(P) měla být křivka B. Nastavená výchozí hodnota je znázorněna na křivce B.

Pro CEI 0-21 je výchozí hodnota PFLockInPoint 1,05. Když Vac> 1,05Vn, Pac> 0,2 Pn, křivka cos  $\varphi = f(P)$  odpovídá křivce C.



\*) Pokud je výkon měniče připojeného k síti≤ 4,6 kW, je účiník 0,95 při 1,0 výkonu; pokud je výkon střídače připojeného k síti> 4,6 kW, je účiník 0,90 při výkonu 1,0.



Řízení jalového výkonu, standardní křivka jalového výkonu Q= f(V).



14) Funkce DRM (použita pro NZS4777.2)

Funkce DRM je metoda odezvy na poptávku vyžadovaná normou NZS4777.2 a je použitelná pouze pro normu NZS4777.2.

Výchozí hodnota je "enable". Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte možnost "Disable".



15) Paralelní nastavení

Pokud je vyžadována paralelní operace, může ji uživatel nastavit pomocí funkce Parallel

Paralelní nastavení	Paralelní nastavení	
> Stav Volný/Master/Slave_1 Nastavení Zdarma Mistr	odporový spínač OFF ON	
Paralelní nastavení Kontrola ARM Comm		
Ano Ne		

16) Mezní hodnota hlavního vypínače

Pro omezení výkonu inteligentního elektroměru nebo CT musí být proud nastaven v souladu se smluvními požadavky dodavatele. V případě, že se nepodaří nastavit, je

může způsobit poruchu jističe hlavního rozvaděče, která negativně ovlivní nabíjení nebo vybíjení baterie. Klepnutím na tlačítko Main Breaker Limit (Omezení hlavního jističe) vstupte do rozhraní nastavení a poté zvolte odpovídající proud podle požadavků provozovatele.



17) Nevyvážená fáze

Tato funkce řídí distribuci výstupního střídavého výkonu. "Povolit" znamená, že každá fáze bude rozdělena podle zátěže připojené ke každé fázi. "Disable" znamená, že výkon každé fáze bude rozdělen rovnoměrně a "disable" je výchozí hodn<del>ota nasta</del>vení.



Uživatelé mohou v rozhraní "EPS Setting" nastavit "Frequency", "Mini SoC", "Min ESC SoC" a "Super- Backup", aby vyřešili dodávku energie do zátěže v režimu EPS.

Výchozí frekvence je 50 Hz. Uživatelé nastaví "Min SoC", aby omezili vybíjení energetické baterie na zátěž EPS. Když je skutečná hodnota SOC baterie nižší než "Min SOC", měnič zobrazí "Bat Power Low" a baterie přestanou vybíjet energii do zátěží EPS. Pokud je k dispozici fotovoltaika, fotovoltaika bude nabíjet baterii. Když aktuální SoC baterie dosáhne hodnoty "Min ESC SoC", baterie začne znovu nabíjet zátěže EPS a střídač automaticky přejde do režimu EPS. Výchozí hodnota "Min SoC" je 10 % a lze ji nastavit v rozmezí 10 % 25 %. Výchozí hodnota "Min ESC SoC" je 30 % a lze ji nastavit v rozmezí 10 %.

Pokud není připojena žádná baterie a fotovoltaika může vyrábět energii, mohou uživatelé v nastavení "Super-Backup" nastavit "Enable", což znamená, že energie z fotovoltaiky se používá jako záložní zdroj, aby střídač mohl přejít do režimu EPS a dodávat energii pro nouzové zátěže.

Nastavení EPS	Nastavení EPS	Nastavení EPS
> Frekvence	>Frekvence	> Min SoC
50Hz	60 Hz	10%
Automatický EPS Min ESC SOC 15%	Nastavení EPS > Superzálohování Zakázat	

#### 19) AS 4777 Nastavení

Je stejná funkce jako kontrola vývozu, ale platí pouze pro Austrálii a Nový Zéland.

AS 4777 Nastavení	Kontrola vývozu
>Kontrola vývozu Obecná kontrola	Měkký limit Povolit Zakázat
Kontrola vývozu	Kontrola vývozu
300000 W	Povolit Zakázat
Kontrola vývozu	AS 4777 Nastavení
Tvrdá mezní hodnota	Kontrola vývozu
300000 W	> Obecná kontrola
Obecná kontrola	Obecná kontrola
Měkký limit	Měkká mezní hodnota
Povolit Zakázat	300000 VA
Obecná kontrola	Obecná kontrola
Tvrdý limit	Tvrdá mezní hodnota
Povolit Zakázat	300000 VA

## 20 )ExternalGen

Cesta k nastavení: Cesta nastavení: Advance Setting->ExternalGen->Function Control: Max. nabíjecí výkon: \*\*\*W.

Při maximálního nabíjecího výkonu baterií musí nastavená hodnota výkonu splňovat následující dvě podmínky.

1) Hodnota Max Charge Power je menší než jmenovitý výkon generátoru minus celkový výkon zátěže.

2) Hodnota Max Charge Power je menší nebo rovna jmenovitému výkonu měniče.

<b>Externí gen.</b>	<b>Externí gen.</b>	Externí gen.
Povolení ovládání funkce	Ovládání funkcí	MaxChargePower
Zakázat	Řízení ATS	0W
Externí generátor	Externí generátor	Externí gen.
Vynucená doba nabíjení	Vyr <b>Extery čge0</b> končení	Povolený čas začátku
Čas zahájení	nabíjení	období disku
00:00	00:00	00:00
Externí gen. Povolený čas ukončení období disku 00:00	Externí gen. Char&Disc Period2 Povolit Zakázat	Externí gen. Čas zahájení období nuceného nabíjení 2 00:00

Externí gen. Čas ukončení období nuceného nabíjení 2 00:00	Externí gen. Povolené období disku Čas zahájení 2 00:00	Externí gen. Povolený čas ukončení období disku 2 00:00
Externí gen. Nabíjení ze sítě Povolit	<b>Nabíjení ze sít</b> ě Nabíjení baterie na 10%	<b>ExternalGen</b> Ovládání funkcí Suchý kontakt
ExternalGen MaxChargePower 0W	ExternalGen Metoda Start Gen referenční soc	ExternalGen Zapnutí SoC 0%
ExternalGen Vypnutí SoC 0%	ExternalGen MaxRunTime 0Min	ExternalGen MaxRestTime 0Min
ExternalGen Char&Disc Period2 Povolit Zakázat	ExternalGen Čas zahájení období nuceného nabíjení 2 00:00	ExterníGen Povolit Čas zahájení práce 00:00
ExternalGen Povolit dobu zastavení práce 00:00	ExternalGen Čas ukončení období nuceného nabíjení 2 00:00	ExternalGen Povolený čas začátku období disku 2 00:00
Externí gen. Čas zahájení období nuceného nabíjení 1 00:00	Externí gen. Čas ukončení období nuceného nabíjení 1 00:00	Externí gen. Povolený čas ukončení období disku 2 00:00
Externí gen. Nabíjení ze sítě: Povolit	Externí gen. Povolený čas začátku období disku 1 00:00	Externí gen. Povolený čas ukončení období disku 1 00:00
Externí gen. Nabíjení baterie na 10%	Externí gen. Nabíjení ze sítě Povolit	<b>Nabíjení ze sít</b> ě Nabíjení baterie na 10%

### 21) Resetovat

Uživatelé zde mohou resetovat protokol chyb, výkon měřiče "výkon měniče a obnovit tovární nastavení.



#### 22 ) Ohřev baterie

Pokud potřebujete funkci ohřevu baterie, můžete ji zde povolit. Po povolení této funkce bude systém baterií vyhříván, dokud bude k dispozici fotovoltaika. Jakmile je systémová teplota baterie nižší než 0 °C, baterie se zahřeje na 10 °C. Poté je třeba nastavit doby ohřevu, během kterých je třeba systém baterie ohřívat. Lze nastavit dvě období.

Pokud je během období vytápění aktuální hodnota SOC BAT> 35 %\*, bude mít zdroj energie pro vytápění prioritu v pořadí fotovoltaika > BAT > síť.

Pokuď je v době vytápění aktuální hodnota BAT< 35 %\*, má fotovoltaika přednost před sítí.

Mimo období vytápění je zdrojem energie pro vytápění pouze fotovoltaika. \* Střídač se synchronizuje s ohledem na napětí článků baterie.

<b>Ohřev baterie</b> >Func Select: Povolit Zakázat	Ohřev baterie >Ohřívací období 1: čas zahájení 00:00	Ohřev baterie >Ohřívací období 1: čas ukončení 00:00
Ohřev baterie >Ohřívací období 2: Čas zahájení 00:00	Ohřev baterie >Ohřívací období 2: čas ukončení 00:00	

### 23 ) Rozšíření BAT FUNC

Tato funkce slouží k prodloužení životnosti nových baterií. Toto nastavení musí být neplatné v režimu EPS. Při provozu v síti zapnutím tohoto nastavení měnič nabíjí nebo vybíjí SOC baterie na přibližně 40 %, což je vhodné pro přidání nových baterií.



24) Nastavení pohotovostního režimu

Ve výchozím nastavení je nastaveno "Povolit". Nastavení "Disable" způsobí, že měnič přejde do pohotovostního stavu.



## 25) Pgrid Bias

Zde můžete nastavit, zda chcete více vypouštět do sítě, nebo raději odebírat energii ze sítě. Pokud je vybrána možnost disable , znamená to, že není upřednostňováno. Pokud je vybrána možnost Grid, bude měnič přednostně vybíjet do sítě; pokud je vybrána možnost INV, bude měnič přednostně odebírat energii ze sítě.

 Pgrid Bias

 26) Připojení PV
 Zakázat/síť/INV

 Toto nastavení závisí na skutečných způsobech připojení fotovoltaických panelů.



27) Nabíjení baterie EVC

Zde můžete nastavit "Enable", aby se baterie mohla vybíjet do. nabíječku pro elektromobily. Pokud nastavíte "Disable", vybíjení energie z baterie do nabíječky EV Charger není p<u>ovoleno.</u>

> **Nabíjení baterie EVC** Povolení ovládání funkce Zakázat

28 )Předběžné heslo

Zde můžete obnovit rozšířené heslo. "Nastavit OK!" se zobrazí na úspěch a "Nastavení se nezdařilo!" Zobrazí se také v případě neúspěchu.

Předběžné heslo	Předběžné heslo
Nastavte OK!	Nastavení se nezdařilo!

## 29 )Čas obnovení hesla

Během doby nastavení bez hesla lze výběrem možnosti **Resetovat čas hesla** pro návrat do rozhraní **nastavení** dobu bez hesla předem ukončit. Pokud chcete znovu vstoupit do nastavení, musíte znovu zadejte heslo, abyste zahájili další čas bez hesla.

## Předběžné nastavení Předběžné heslo >Čas pro resetování hesla

O stránkách



★ Register1 SN: Představuje sériové číslo externího monitorovacího zařízení, například Wifi Dongle, LAN Dongle. a) O stránkách Zde se zobrazí základní informace o měniči a baterii. jako je číslo SN měniče a baterie, verze softwaru. a dobu běhu systému.



Měnič

Měnič	Měnič
>Měnič SN	>Registrace SN
01234560123456	SW12345678
Měnič	Měnič
>DSP	>ARM
2.07	2.03
Měnič	Měnič
>Provozní doba ON-grid	>EPS Runtime
12.3H	23.4H

#### Baterie

Baterie	Baterie	
>BatBrandBAK	>Bat_M SN 6S012345012345	
Baterie	Baterie	
>Bat_PS1 SN 6S012345012345	>Bat_PS2 SN 6S012345012345	
Baterie	Baterie	
>Rat PS3 SN	>Bat_PS4.SN	
65012345012345	6S012345012345	

Baterie	Baterie
>Verze baterie M	>Verze baterie S
2.01	2.01

## Interní kód

Interní kód	Interní kód
>Kód měniče:	>Kód BMS:
01 00 01 xx	

Interní kód	Interní kód
>bat-m	>BAT-S1
2.01	1.01 50

Interní kód	 Interní kód
>BAT-S2 1.01 50	>BAT-S8 1.01 50

## Informace



## Poznámka!

- Jakmile je nastavení vybráno při uvedení do provozu, je uzamčeno pouze pro zobrazení.
- V případě diagramu cesty s označením "☆ " to znamená, že diagram cesty platí pouze pro Austrálii a Nový Zéland.

## 8 Řešení problémů 8.1 Řešení problémů

#### Tato část obsahuje informace a postupy pro řešení možných problémů s měničem a vám tipy pro řešení problémů, které vám pomohou identifikovat a vyřešit většinu problémů, které se mohou v měniči vyskytnout. Tato část vám pomůže zúžit zdroj problémů, se kterými se můžete setkat. Přečtěte si níže uvedené kroky pro řešení problémů.

Zkontrolujte výstražné nebo poruchové informace na ovládacím panelu systému nebo kód poruchy na informačním panelu měniče. Pokud se zobrazí zpráva, před dalšími kroky ji zaznamenejte.

Vyzkoušejte řešení uvedená v tabulce níže.

Číslo	Faults	Diagnosis and solution
		Nadproudová porucha.
IE 01	TZ Protect Fault	<ul> <li>Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda jste se vrátili do normálního stavu.</li> <li>Odpojte PV+ PV- a baterie, znovu připojte.</li> <li>Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.</li> </ul>
IE 02	GridLostFult	<ul> <li>Zkontrolujte vstupní napětí baterie, zda je v normálním rozsahu.</li> <li>Nebo požádejte o pomoc instalátora.</li> </ul>
IE 03	Porucha napětí v síti	Překročení napětí v elektrické síti • Chvíli počkejte, pokud se obsluha vrátí do normálu, systém se znovu připojí. • Zkontrolujte, zda je síťové napětí v normálním rozsahu. • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 04	Porucha frekv	Frekvence elektrické energie mimo rozsah ence sítě - Pokud se síť vrátí do normálu, systém se znovu připojí. • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 05	PV Volt Fault	Napětí PV mimo rozsah • Zkontrolujte výstupní napětí fotovoltaického panelu • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 06	Porucha napětí sběrnice	<ul> <li>stiskněte tlačítko "ESC" pro restartování měniče.</li> <li>Zkontrolujte, zda je vstupní napětí PV v normálním rozsahu.</li> <li>Nebo požádejte o pomoc instalátora.</li> </ul>
IE 07	Porucha Bat Volt	Porucha napětí baterie • Zkontrolujte vstupní napětí baterie, zda je v normálním rozsahu. • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 08	AC10mins Volt	<ul> <li>Napětí v síti bylo v posledních 10 minutách mimo rozsah.</li> <li>Systém se vrátí do normálního stavu, pokud se síť vrátí do normálního stavu.</li> <li>stavu.</li> <li>Nebo požádejte o pomocinstalátora.</li> </ul>

Číslo	Faults	Diagnosis and solution
IE 09	Porucha DCI OCP	Porucha nadproudové ochrany DCI. • Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátil do normálu. • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 10	Porucha DCV OVP	Selhání přepěťové ochrany DCV EPS (mimo sít). • Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátil do normálu. • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 11	SW OCP Fault	Softwarová detekce nadproudové poruchy. • Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátil do normálu. • Vypnutí fotovoltaiky, baterií a připojení k síti • Nebo požádejte o pomoc instalátora.
IE 12	RC OCP Fault	Porucha nadproudové ochrany. • Zkontrolujte impedanci stejnosměrného vstupu a střídavého výstupu. • Chvili počkejte a zkontrolujte, zda se vrátil do normálu.
IE 13	Porucha izolace	Nebo požádejte o pomocinstalátora.     Porucha izolace     Zkontrolujte, zda není poškozena izolace vodiče.     Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátil do normálu.     Nebo požádejte o pomocinstalátora.
IE 14	Porucha překročení teploty	Teplota za limitem • Zkontrolujte, zda okolní teplota nepřekračuje mezní hodnotu. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IE 15	Bat Con Dir Fault	<ul> <li>• Viješad przedolje okontyckającyca w kalka w kalka w kalka kalka w kalka k</li></ul>
IE 16	Porucha přetížení EPS	Porucha EPS(Off-grid) při nadměrném zatížení. • Vypněte vysoce výkonné zařízení a stiskněte klávesu "ESC". restartujte měnič. • Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do
IE 17	Porucha při přetížení	Režim nadměrného zatížení v síti • Vypněte vysoce výkonné zařízení a stiskněte klávesu" ESC". restartujte měnič. • Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
IE 18	BatPowerLow	<ul> <li>-Zavřete zařízení s vysokým výkonem a stisknutím klávesy "ESC" restartujte měnič.</li> <li>-Nabíjejte baterii na vyšší úroveň, než je ochranná kapacita nebo ochranné napětí.</li> </ul>
IE 19	BMS ztratila	Ztráta komunikace s baterií • Zkontrolujte, zda jsou komunikační vedení mezi baterií a měničem správně připojena. • Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu
IE 20	Porucha ventilátoru	Porucha ventilátoru • Zkontrolujte, zda na ventilátoru nejsou cizí tělesa, která by mohla způsobit jeho nesprávnou funkci. • Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
IE 21	Low TempFault	Porucha nízké teploty. • Zkontrolujte, zda není okolní teplota přiliš nízká. • Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu

Číslo	Faults	Diagnosis and solution
		Mgr InterCom Fault
IE 25	InterComFault	<ul> <li>Vypněte fotovoltaiku, baterie a síť, znovu je připojte.</li> </ul>
		<ul> <li>Nebo požádejte instalatera o pomoc, pokud se nemúže vrátiť do normalního stavu.</li> </ul>
		Porucha EEPROM měniče.
IE 26	INV EEPROM	<ul> <li>Vypněte fotovoltaiku, baterie a síť, znovu je připojte.</li> </ul>
		Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu
		Porucha zbytkového proudu
IE 27	Porucha	<ul> <li>Zkontrolujte impedanci stejnosměrného vstupu a střídavého výstupu.</li> </ul>
	proudovéh	Odpojte PV + PV - a baterie, znovu je připojte.
	o chrániče	<ul> <li>Nebo pozadejte instalatera o pomoc, pokud se nemuze vratit do pormóloňa stavu</li> </ul>
	o chianice	Porucha elektrického relé
IE 28	Porucha síťového	<ul> <li>Odpoite PV+ PV- síť a baterie a znovu je připojte.</li> </ul>
	relé	<ul> <li>Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.</li> </ul>
		Porucha relé EPS(Off-grid)
IE 29	Porucha relé EPS(Off-gric	<ol> <li>odpojeni PV+, PV-, sítě a baterii a opětovné připojení.</li> </ol>
		<ul> <li>Nebo pozadejte instalatera o pomoc, pokud se nemuze vratit do normálního stavu.</li> </ul>
IE 30		Porucha směru PV • Zkontroluite, zda isou vstupní vedení PV zapojena v opačném směru
	PV ConnDirFault	<ul> <li>Naba počídajta jastalatíca a pomos polud se pomôže utítit do pomíloňa.</li> </ul>
		Desucha ralé ashijaní
IE 21	Poló batorio	<ul> <li>Stisknutím tlačítka ESC* měnič restartujete</li> </ul>
IL JI	Nele batelle	<ul> <li>Neho požádejte instalatéra o pomoc, pokud se pemůže vrátit do</li> </ul>
	nomálního stavu	
		Hormanino stava.
15.00	7 10 1	Porucha zemního relé EPS(Off-grid)
IE 32	Zeme Raley	Stisknutim tlačitka ESC" menič restartujete.
		<ul> <li>Nebo požadejte instalatera o pomoc, pokud se nemúže vrátit do</li> </ul>
		Paralelní porucha
IE 33	ParallelFault	<ul> <li>Zkontrolujte připojení komunikačního a zemnicího kabelu a nastavení odeovídajícího odporu.</li> </ul>
12 33	i didiicii ddic	Odpovidajícího odporu. • Nabo požádaita instalatára o pomos, pokud so pomůže vrátit do pormálního stavu
		- Nebo pozauejte instalatera o pornoc, pokdu se nemuze vratit do normalniho stavu.
		Hardl initEault
		<ul> <li>Zkontroluite hodnotu výkonu nastavenou v nastavení HardLimit, pokud ie hodnota vyšší</li> </ul>
IE 36	HardLimitFault	zvyšte ji.
		Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
		Měřič CT ConFault
IE 37	CtMeterConFault	<ul> <li>Zkontrolujte, zda je připojení kabelu CT nebo měřiče správné.</li> </ul>
		<ul> <li>Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.</li> </ul>
		Porucha typu napájení
IE 101	PowerTypeFault	Aktualizujte software a stisknutím klávesy ESC restartujte měnič.
		<ul> <li>Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.</li> </ul>
		Porucha nadproudového portu EPS(Off-grid)
IE 102	Upozornění na port	<ul> <li>Zkontrolujte, zda zátěž EPS (Off-grid) nepřekračuje systémové požadavky, a stiskněte klávesu ESC" pro restartování měniče.</li> </ul>
OC		<ul> <li>Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.</li> </ul>
		Správce EEEPROM Fault.
IE 100		<ul> <li>Vvonutí fotovoltaiky, baterie a sítě, opětovné připojení</li> </ul>
IE 103	iviyî EEPKOIVî Fault	<ul> <li>Pokud se nemůže vrátit do normálního stavu, požádejte o pomoc</li> </ul>

Číslo	Faults	Diagnosis and solution
IE 105	Neplatný vzorek NTC	NTC neplatné • Zkontrolujte, zda je NTC správně připojen a zda je v dobrém stavu. • Potvrďte, že instalační prostředí je normální • Nebo požádejte o pomoc instalatéra, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
IE 106	Nízká teplota netopýrů	Nižká teplota baterie • Zkontrolujte prostředí pro instalaci baterie, abyste zajistili dobrý odvod tepla. • Nebo požádejte o pomoc instalatéra, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
IE 107	Vysoká teplota netopýrů	Vysoká teplota baterie • Zkontrolujte prostředí pro instalaci baterie, abyste zajistili dobrý odvod tepla. • Nebo požádejte o pomoc instalatéra, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
IE 109	Porucha měřiče	Porucha měřiče • Zkontrolujte, zda přístroj správně funguje • Pokud se nemůže vrátit do normálního stavu, požádejte o pomoc
IE 110	BypassRaleyFlt	instalatera. Porucha obtokového relé • Stisknutím tlačítka ESC* měnič restartujete. • Nebo požádejte instalatéra o pomoc, pokud se nemůže vrátit do normálního stavu.
IE 111	ARMParaComFlt	ARMParaKOMFit • Zkontrolujte, zda jsou komunikační kabely měničů dobře propojeny a zda je přenosov rychlost nastavení COMM měničů stejná. • Pokud se nemůže vrátit do normálního stavu, požádejte o pomoc instalatéra.
IE 112	Porucha FAN1	Porucha FAN1 - Vyměňte ventilátor. - Pokud se nemůže vrátit do normálního stavu, požádejte o pomoc instalatéra.
IE113 FAN2	Porucha	Porucha FAN2 • Vyměňte prosím ventilátor. • Pokud se nemůže vrátit do normálního stavu, požádejte o pomoc instalatéra.
BE 01	BMS_Exter_Err	Chyba baterie - porucha externí komunikace • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 02	BMS_InterErr	Chyba baterie - porucha vnitřní komunikace • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 03	BMS_OverVolt	Přepětí v bateriovém systému • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 04	BMS_LowerVolt	Nízké napětí v bateriovém systému • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 05	BMS_ChargeOCP	Porucha baterie - porucha přebíjení • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 06	AbsolutoriumOCP	Porucha baterie - porucha vybijení nad proudem – Obraťte se na dodavatele baterií.
BE 07	BMS_TemHigh	Přehřátí bateriového systému • Obrafte se na dodavatele baterií.
BE 08	BMS_TempLow	Porucha snímače teploty baterie • Obrafte se na dodavatele baterií.

Číslo	Faults	Diagnosis and solution
BE 09	CellImblance	Nevyvážená porucha baterie - Obratte se na dodavatele baterií.
BE 10	BMS_Hardware	Selhání hardwarové ochrany baterie • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 11	BMS_Circuit	Porucha obvodu baterie • Restartujte baterii . • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 12	BMS_ISO_Fault	Selhání izolace baterie • Zkontrolujite, zda je baterie správně uzemněna, a znovu ji nastartujte. • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 13	BMS_VolSen	Porucha snímače napětí baterie • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 14	BMS_TempSen	Porucha teplotního čídľa • Restartujte baterii . • Obrafte se na dodavatele baterií.
BE 15	BMS_CurSen	Porucha snímače proudu baterie • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 16	BMS_Relay	Porucha relé baterie • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 17	TypeUnmatch	Porucha typu baterie • Aktualizujte software BMS baterie. • Obrafte se na dodavatele baterií.
BE 18	Ver Unmatch	Neshoda verze baterie • Aktualizujte software BMS baterie. • Obrafte se na dodavatele baterií.
BE 19	MFR Unmatch	Výrobce baterie neodpovídal závadě • Aktualizujte software BMS baterie. • Obrafte se na dodavatele baterií.
BE 20	SW Unmatch	Selhání hardwaru a softwaru baterie • Aktualizujte software BMS baterie. • Obrafte se na dodavatele baterií.
BE 21	M&S Unmatch	<ul> <li>Aktualizujte software BMS baterie.</li> <li>Obratte se na dodavatele baterií.</li> </ul>
BE 22	CR NORespond	Požadavek na nabíjení baterie nereaguje na poruchu • Aktualizujte software BMS baterie. • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 23	SW Protect	Selhání softwarové ochrany podřízené baterie • Aktualizujte software BMS baterie. • Obratte se na dodavatele baterií.
BE 24	536 Závada	Porucha baterie - porucha vybijeni nad proudem • Obratte se na dodavatele baterii.
BE 25	BMS SelfCheck	Přehřátí bateriového systému • Obrafte se na dodavatele baterií.

Číslo	Faults	Diagnosis and solution	
BE 26	BMS Tempdiff	Porucha snímače teploty baterie • Obratte se na dodavatele baterií.	
BE 27	BMS_BreakFault	Nevyvážená porucha baterie • Obratte se na dodavatele baterií.	
BE 28	BMS_FlashFault	Selhání hardwarové ochrany baterie • Obratte se na dodavatele baterií.	
BE 29	BMS_Precharge	Selhání přednabíjení baterie • Obratte se na dodavatele baterií.	
BE 30	AirSwitchBreaker	Porucha vzduchového spínače baterie • Zkontrolujte, zda je vypnutý jistič baterie. • Obratte se na dodavatele baterií.	

Pokud se na informačním panelu měniče nezobrazuje kontrolka poruchy, zkontrolujte následující seznam, abyste se ujistili o aktuálním stavu instalace a správné funkci.

-----Je měnič umístěn na čistém, suchém a dobře větraném místě?

- -----Je vstupní jistič stejnosměrného proudu otevřený?
- -----Je specifikace a délka kabelu dostatečná?
- ------Jsou vstupní a výstupní připojení a zapojení v pořádku? stav?
- -----Je konfigurace nastavena správně pro vaši konkrétní instalaci?

Pro další informace se obratte na zákaznický servis. Připravte se popsat podrobnosti instalace vašeho systému a uveďte sériové číslo měniče.

## 8.2 Běžná údržba

Střídače ve většině případů nevyžadují žádnou údržbu ani opravu, ale pokud střídač často ztrácí výkon z důvodu přehřátí, může to být způsobeno následujícím důvodem:

· chladič za měničem je pokrytý nečistotami.

V případě potřeby vyčistěte chladicí chladič měkkým suchým hadříkem nebo kartáčem. Údržbu a servisní práce smí provádět pouze vyškolení a autorizovaní odborníci, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními požadavky.

## Bezpečnostní kontroly

Bezpečnostní kontroly by měly být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců, obraťte se na výrobce a zajistěte si příslušné školení, odborné znalosti a praktické zkušenosti s prováděním těchto testů. (Upozorňujeme, že na tuto činnost se nevztahuje záruka). Tyto údaje by měly být zaznamenány v protokolu zařízení. Pokud zařízení nepracuje správně nebo některý test selže, je nutné zařízení opravit Podrobnosti o bezpečnostních kontrolách naleznete v části 2 této příručky, kde jsou uvedeny bezpečnostní pokyny a pokyny pro uvedení do provozu v Evropě.

### Pravidelná údržba

Následující práce mohou vykonávat pouze kvalifikované osoby. Při používání frekvenčního měniče by měl manažer stroj pravidelně kontrolovat a udržovat. Konkrétní operace je následující.

1. Zkontrolujte, zda není chladič pokrytý nečistotami, vyčistěte stroj a v případě prach absorbujte. Tuto práci je třeba čas od času provést.

2. Zkontrolujte, zda je indikátor frekvenčního měniče normální, zkontrolujte, zda je tlačítko frekvenčního měniče normální, zkontrolujte, zda je displej frekvenčního měniče normální. Tato kontrola by měla být prováděna nejméně jednou za 6 měsíců.

3. Zkontrolujte vstupní a výstupní vedení, zda nejsou poškozená nebo zastaralá. Tuto kontrolu provádějte nejméně jednou za 6 měsíců.

4. Čištění a bezpečnostní kontrola fotovoltaických modulů by se měla provádět alespoň jednou za 6 měsíců.

## 9 Vyřazení z provozu

## 9.1 Demontáž měniče

- Odpojte vstupní stejnosměrné vedení a výstupní střídavé
- vedení měniče. Počkejte alespoň 5 minut, než se vypne.
- Odpojte všechny kabelové spoje od měniče. Vyjměte měnič z
- . držáku. V případě potřeby držák odstraňte.
- 9.2 Balení

Měnič vložte pokud možno do původního obalu.

 Pokud nelze nalézt originální obal, můžete také následující požadavky na kartonový obal: Nosnost více než 30 kg. Snadné přenášení. Může zcela utěsnit kryt.

## 9.3 Skladování a přeprava

Měnič skladujte v suchém prostředí s teplotou -40°C~70°C. Při skladování a přepravě dbejte na to, aby na každé stohovací desce byly méně než čtyři stroje.

## 9.4 Likvidace odpadu

Pokud je nutné měnič nebo jiné související díly sešrotovat, nezapomeňte měnič a obalový materiál odeslat na určené místo k recyklaci příslušným oddělením.

# 10 Odmítnutí odpovědnosti

Hybridní měniče jsou přepravovány, používány a provozovány za omezených podmínek, jako jsou ekologické, elektrické atd. Naše společnost není odpovědná za poskytování servisu, technické podpory nebo kompenzace za níže uvedených podmínek, mimo jiné :

- Střídač je poškozen nebo rozbit vyšší mocí (např. zemětřesení, záplavy, bouřka, osvětlení, nebezpečí požáru, výbuch sopky atd.).
- Záruka měniče vypršela a prodloužená záruka se nekupuje. Nemůže poskytnout
- SN měniče, záruční list nebo fakturu.
- Měnič je poškozen z příčiny způsobené člověkem. Střídač je používán nebo provozován v rozporu s místními předpisy.
- Instalace, konfigurace a uvedení měniče do provozu neodpovídá požadavkům uvedeným v této příručce.
- Měnič je instalován, namontován nebo provozován nesprávnými způsoby uvedenými v tomto návodu bez našeho oprávnění.
- Měnič je instalován, provozován v nevhodném prostředí nebo v elektrických podmínkách uvedených v této příručce bez našeho oprávnění.
- Měnič je měněn, aktualizován nebo demontován na hardwaru nebo softwaru bez našeho oprávnění.
- Získejte komunikační protokol z jiných nelegálních kanálů. Vytvořit monitorovací
- a řídicí systém bez našeho oprávnění.
- Připojení k bateriím jiných značek bez našeho oprávnění.
- Naše společnost bude mít právo vysvětlit veškerý obsah této uživatelské příručky.

# Záruční registrační formulář



#### Pro zákazníka (povinné)

Náze	Země	
Telefonní číslo	E-mai	
Adresa		
Stát	Poštovní směrovací číslo	
Sériové výrobku		
Datum uvedení do		
instalační společnosti		
instalatéra	Číslo licence elektrikáře	

### Pro instalatéra

Modul (pokud existuje)

Značka modulu				
Velikost modulu (W)				
Počet	"Počet panelů na			
Baterie ( pokud existuje )				
Typ baterie				
Značka				
Počet baterií				
Datum	Podpi			

Navštivte naše webové stránky o záruce: https://www.solaxcloud.com/#/warranty a vyplňte online registraci záruky nebo použijte svůj mobilní telefon k naskenování QR kódu pro registraci.

Podrobnější záruční podmínky najdete na oficiálních stránkách společnosti SolaX: www.solaxpower.com.

614.00002.07



ZÁRUKU ZAREGISTRUJTE IHNED PO INSTALACI! ZÍSKEJTE ZÁRUČNÍ LIST OD SPOLEČNOSTI DURACELL! UDRŽUJTE SVŮJ MĚNIČ ONLINE A VYHRAJTE BODY DURACELL!







