

→ Instalace proudových transformátorů (CT):



POZNÁMKA

Při instalaci vysoce přesného měřiče/měřiče RGM se ujistěte, že jsou zvolené proudové transformátory vhodné pro použití s měřičem.

1. Před připojením proudových transformátorů vypněte AC napájení.
2. Nainstalujte proudové transformátory kolem vodiče, který má být měřen. Rozepínací proudové transformátory lze otevřít a nainstalovat kolem vodiče. Pro zabránění náhodnému otevření lze proudový transformátor zajistit nylonovou kabelovou páskou.
3. Nainstalujte proudové transformátory tak, aby šipky směřovaly k síti pro měření spotřeby nebo exportu.

Tento překlad slouží pouze pro vaši referenci. V případě nejasností nahlédněte do aktuální verze originálu tohoto dokumentu. V případě sporů je originál rozhodující. Před použitím se ujistěte, že se dokument vztahuje na výrobek, který chcete instalovat a je aktuální.

Instalace CT obsažena v Energy Meter with Modbus Connection Installation Guide MAN-01-00269-1.6. V případě potřeby si dohledejte celý návod.