



Úplný průvodce instalací:




Datový list:



Měřič energie s připojením Modbus (Stručný průvodce instalací)

Měřič energie s připojením Modbus - Montáž

A




OFF


Upozornění!





PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE ODPOJTE
NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ!




Měřič energie s připojením Modbus - Schéma zapojení



Nastavení přepínače DIP měřiče




Konfigurace



LED indikace

F



- **Svítí nebo bliká: měření energie**
- **Nesvítí: žádné měření energie**
- **Svítí: komunikace OK**
- **Nesvítí: žádná komunikace**
- **Bliká: Normální provoz**
- **Nesvítí: bez napájení**

Děkujeme